

Philips
Hi-Fi mikrosystem

MP3/WMA

MCM275



Digital musikk med USB Direct

Trendy og moderne, unike nyvinninger og stil er ting som appellerer til deg. Det gjør også den lekre MCM275 med dynamisk lyd og en elegant design med MP3/WMA-CD- og USB Direct-avspilling og med mulighet for veggmontering.

Ubegrenset lytteforneylelse

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Praktisk linje-inn-jack for bærbar musikkavspilling

En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikkeffekt / 400 W PMPO

Start dagen på din måte

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Se platen rotere

- Frontmotorisert CD-dør med visningsvindu
- Lekker og fleksibel veggmonteringsdesign

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Utgangseffekt: 2 x 10 watt musikeffekt
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, Bassrefleks-høytalersystem, Piezo-diskanthøytaler, 4" woofer

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: 40 programmerbare spor, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: Front, Motorisert
- ID3 Tag-støtte

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Stasjonsnavn, Radiotekst

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linjeinngang
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: LCD
- Bakbelysningsfarge: Blå
- Eco Power-ventemodus: 0,5 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Skruer for veggmontering, to stk.
- Fjernkontroll: 24-taster med batteri

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 194 x 269 x 90 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 160 x 269 x 90 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 310 x 314 x 238 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5,5 kg



Utgivelsesdato
2009-03-13

Versjon: 3.0.10

12 NC: 9073 100 13028
EAN: 87 10895 92597 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Musikk med Digital Right Management støttes ikke.