



Philips NULL
Överspänningsskydd

8 uttag
900 J
2 m
TV-koaxial

SPN7081WA

Skydda din elektronik säkert

Med TV-koaxialskydd

Med åtta jordade Schuko-uttag med 2 m lång flätad sladd. Utformad för att prestera samt för att skydda din utrustning mot överspänning. Stänger automatiskt av strömmen till ditt system för att skydda mot efterföljande överspänning

Säkerhetsskydd

- Tvåpolig kontakt
- Automatiskt petskydd

Rent skydd

- Överspänningsskydd på 900 joule
- Strömblockerare
- Skyddade koaxialanslutningar
- Begränsad garanti på 100 000 euro för ansluten utrustning.

Inbyggd bekvämlighet

- 8 uttag
- 2 m strömsladd
- Hållbar flätad kabel

Enkelhet

- Skyddsindikatorlampor så att du slipper oroa dig

PHILIPS

Överspänningsskydd
8 uttag 900 J, 2 m, TV-koaxial

Specifikationer

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 18 x 37 x 5 cm
- Nettovikt: 0,72 kg
- Bruttovikt: 0,84 kg
- Taravikt: 0,12 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 11587 3
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 38 x 37 x 17 cm

- Bruttovikt: 5,6 kg
- Taravikt: 1,28 kg
- Antal konsumentförpackningar: 6
- GTIN: 1 48 95229 11587 0
- Nettovikt: 4,32 kg

Produktstorlek

- Kabellängd: 200 cm

Inre kartong

- GTIN: 2 48 95229 11587 7
- Antal konsumentförpackningar: 1

SPN7081WA/10

Funktioner

8 uttag

Konverterar ett uttag till åtta uttag så att du kan ansluta flera enheter från ett enda nätuttag.

2 m strömsladd

Ger ström till enheten som kan placeras 2 m från eluttaget.

Överspänningsskydd på 900 joule

Skydda din värdefulla elektroniska utrustning från slumpmässiga spänningstoppar som kan orsakas av blixtnedslag, motor, strömgenerator osv.

Hållbar flätad kabel

Flätad kabel för högre hållbarhet.

Strömblockerare

Stänger automatiskt av strömmen till de anslutna enheterna.

Begränsad garanti på 100 000 euro

För att skydda din anslutna utrustning under produktens garantiperiod. Begränsat garantibelopp på 100 000 euro.

Tvåpolig kontakt

Växlar både spänningsförande tråd och nolledare för att säkerställa säker isolering av belastningskretsen.

Petskydd

Håll små föremål och barnfingrar borta från uttagen inuti.

Skyddsindikatorlampor

Lysdioderna meddelar dig om överspänningsskyddet fungerar korrekt.



Publiceringsdatum
2022-05-09

Version: 6.1.3

12 NC: 8670 001 72874
EAN: 48 95229 11587 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com