



Philips Fidelio
Headset headband On-ear

Fidelio
Jingga



M1BO

Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.

Headphone Fidelio M1 Philips memadukan suara dan kenyamanan terbaik untuk pengalaman musik autentik. Dirancang secara ahli agar meredam suara dengan sangat baik dengan desain ringan namun kokoh, nikmati suara definisi tinggi sejati ke mana pun Anda pergi.

Menangkap setiap detail

- Speaker diuji dengan cermat untuk keseimbangan suara terbaik
- Respons frekuensi disetel sesuai preferensi pendengar yang paham musik
- Konstruksi yang dikunci secara akustik mempertahankan detail suara
- Desain akustik closed-back untuk peredam kebisingan terbaik
- Sistem Bass Reflex untuk bass yang jernih, dinamis, dan seimbang
- Ear-shell lapisan ganda dirancang untuk presisi suara
- Driver neodmium berdaya tinggi untuk suara yang orisinal

Dirancang untuk fokus mendengar

- Bantalan telinga berpori yang mewah dan memory foam untuk ukuran yang pas

Tampilan berkualitas untuk performa yang lebih baik

- Kabel bebas oksigen dan berlapis kain menjamin sinyal kualitas tinggi
- Bahan premium termasuk aluminium dan kulit asli

Diperlengkapi untuk memberikan kenyamanan

- Termasuk mikrofon in-line dengan tombol jawab dan kantong



PHILIPS
Fidelio

Kelebihan Utama

Speaker diuji dengan cermat

Speaker diuji dengan cermat untuk keseimbangan suara terbaik.

Respons frekuensi yang disetel

Penelitian menyeluruh dilakukan kepada pecinta musik yang cerdas untuk mengetahui preferensi dengar mereka - misalnya, keseimbangan karakter suara yang mereka suka. Para ahli akustik kami lalu menyetel Fidelio M1 untuk memperhitungkan semua detail yang memengaruhi cara pendengar mencerna suara, seperti cara telinga merefleksikan suara dan meresonansi sebagai tanggapannya. Sebagai hasilnya, headphone M1 kami dirancang untuk mereproduksi suara semirip mungkin dengan saat suara direkam - termasuk gaya perekaman saat ini.

Pengunci akustik



Kunci akustik adalah kunci pita yang didesain khusus, yang ditanam di ruang internal untuk menghilangkan kebocoran suara dan mempertahankan detail suara. Hasilnya adalah ekstensi bass yang luar biasa.

Desain akustik closed-back



Desain akustik closed-back untuk peredam kebisingan terbaik.

Sistem Bass Reflex (BRS)



Desain akustik closed-back memiliki Sistem Bass Reflex yang mencakup ear-shell dengan ventilasi strategis. Sistem ini mengatur tekanan udara di ruang internal sehingga diafragma memiliki lingkungan terkendali untuk memberikan respons akustik optimal. Desain ini bekerja selaras dengan kunci akustik untuk mengisolasi setiap detail suara alami dan menghasilkan bass dinamis dan presisi tanpa mengorbankan kejernihan suara.

Bantalan telinga berpori yang mewah



Bahan yang digunakan untuk membuat Fidelio M1 dipilih dengan cermat untuk memastikan kenyamanan pemakaian jangka panjang dan meningkatkan performa suara. Bantalan telinga berpori yang mewah dengan memory foam didesain untuk pas secara ergonomis. Foam akan mengikuti bentuk telinga Anda dan mengunci suara bass sekaligus menangkal suara luar. Bantalan luar yang dibuat dengan campuran seimbang kain dan kulit sintetis, mengurangi tekanan pada permukaan telinga dan rasa panas, jadi M1 terasa dan terdengar menakjubkan.

Ear-shell lapisan ganda



Ear-shell lapisan ganda M1 dirancang untuk mengurangi resonansi suara dan meredam getaran untuk menghasilkan suara yang presisi dan jernih sehingga Anda mendengar tiap detail suara. Konstruksi yang berlapis dan kokoh memastikan daya tahan dan kenyamanan, sehingga M1 menjadi sahabat karib Anda untuk mendengarkan musik.

Driver neodmium berdaya tinggi



Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 40 mm menggunakan magnet neodmium berdaya tinggi untuk memberikan suara berdefinisi tinggi dalam rentang suara yang luas, sehingga menghasilkan hingga detail terkecil.

Spesifikasi

Suara

- Respons frekuensi: 15 - 24.000 Hz
- Impedansi: 16 Ohm
- Kepekaan: 106 dB
- Diameter speaker: 40 milimeter
- Input daya maksimum: 150 mW
- Distorsi: THD < 0,1%
- WBCV: 111 mV

Konektivitas

- Koneksi Kabel: Kabel bebas oksigen (1,1 m)
- Kompatibel dengan: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY
- * Hanya model terbaru.

Aksesori

- Kantung penyimpanan
- Kabel audio: dengan mikrofon dan tombol jawab

Kardus Luar

- Outer carton (L x L x T): 17,9 x 17,8 x 21,9 cm
- Outer carton (L x L x T): 7 x 7 x 8,6 inci
- Berat bersih: 0,4504 kg
- Berat bersih: 0,993 lb
- Berat kotor: 1,273 kg

- Berat kotor: 2,806 lb
- Berat tara: 0,8226 kg
- Berat tara: 1,814 lb
- GTIN: 1 87 12581 67900 9
- Jumlah kemasan konsumen: 2

Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 16,8 x 20,2 x 8,3 cm
- Ukuran kemasan (L x T x D): 6,6 x 8 x 3,3 inci
- Berat bersih: 0,2252 kg
- Berat bersih: 0,496 lb
- Berat kotor: 0,5614 kg
- Berat kotor: 1,238 lb
- Berat tara: 0,3362 kg
- Berat tara: 0,741 lb
- EAN: 87 12581 67900 2
- Jenis penempatan di rak: Keduanya
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Ukuran produk (L x T x D): 6,5 x 7,1 x 1,7 inci
- Berat: 0,166 kg
- Berat: 0,366 lb



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00551
EAN: 87 12581 67900 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

