

Philips Pronto
RF-forlænger

Pronto

SBCLI910



Udvidet dækning, pålidelig kontrol

RF-forlænger til Pronto og ProntoPro er nem at installere og garanterer stort set interferensfri drift i flerrumskonfigurationer og steder, hvor der ikke umiddelbart er fri sigtelinje.

Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker

- IR-udvidelsesmodul (ekstraudstyr) styrer skjult udstyr
- Radiofrekvens, der fungerer gennem vægge og fra andre lokaler.

Hurtig og nem opsætning

- Justerbar antenne til hjælp til placering af RF-forlænger
- Indikator, der registrerer interferenskilder til et RF-signal

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Tilslutning

- IR sender stik: 4

Infrarød teknologi

- LED sendedioder: 4
- IR sender stik: 4

RF-funktioner

- Adresser (ID): 16
- Kanaler: 4
- Kommunikation: En-vejs
- Frekvens (MHz): 433

Komfort

- Fejlindikation

Strøm

- Lysnet: 230 V (+/-10/-15 %) / 50 Hz

Mål

- Ydre emballage, vægt: 0.84 kg
- Enheder pr. kolli: 1
- Mål på produkt (B x H x D): 110 x 30 x 79 mm
- Vægt: 0.060 kg
- Temperaturområde (drift): 0 - 50 °C

Tilbehør

- Lysnetadapter: 12 V DC/400 mA
- Dobbelt IR sender kabler: 4
- Trykt brugerhåndbog

Interessante produkter

IR-udvidelsesmodul

Et infrarødt udvidelsesmodul gør det muligt at kontrollere traditionelt infrarødt udstyr over et radiofrekvens netværk.

Radiofrekvens

En radioteknologi, der gør det muligt at styre komponenter, som ikke er i det direkte synsfelt, f.eks. gennem vægge og andre forhindringer. Der er to typer af radiofrekvenser, der bruges i fjernbetjening: Radiofrekvens til komponent og radiofrekvens til infrarød.

Justerbar antenne

En separat justerbar antenne finder den bedste placering af en RF-forlænger og giver derfor mulighed for stort set interferensfri betjening af flerrumssystemer og enheder i skjulte miljøer. Antennen har en indbygget interferensindikator, der blinker når den registrerer en anden RF-enhed eller en anden interferenskilde (f.eks. en mikrobølgeovn). Jo kraftigere indikatoren blinker, des dårligere er antennen placeret.

Indikator for RF-interferens

En interferensindikator er en rød blinkende lampe, der angiver tilstedeværelse af interferenskilder i hjemmet, som kan forstyrre betjeningen af en RF-forlænger. Indikatoren er indbygget i en antenne, og den begynder at blinke så snart antennen opfanger interferens fra andre RF-enheder end RF-forlængerens eller fra andre kilder, f.eks. en mikrobølgeovn. Hvor kraftigt lyset blinker angiver, hvor uhensigtsmæssigt antennen er placeret, dvs. hvor meget RF-forlængerens arbejde forstyrres.



Udgivelsesdato
2007-12-12

Version: 1.0.3

12 NC: 9082 100 80126
EAN: 87 10895 90917 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com