

Philips
DVD 家庭影院系統

DivX Ultra

HTS3105



Turn up your experience

備有環迴影院音效

這款時尚的全數碼家庭娛樂系統，可以播放幾乎所有高品質杜比、DTS 多聲道環迴音效碟片。你可以在家中盡情放鬆地享受電影和音樂。

絕佳影音效能

- 在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣
- DTS、杜比數碼及 Pro Logic II 環迴音效
- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 寬頻譜喇叭系統，為你帶來逼真音效

全部都能播放

- 電影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD、DivX
- 音樂：CD、MP3-CD、CD-R/RW 及 Windows Media™ Audio
- 經 DivX Ultra 認證，可帶來更出色的 DivX 影片播放效果
- 相片 CD (JPEG) 加上音樂 (MP3) 播放

快速、簡便的安裝

- 具有顏色標記的 Easy-fit™ 接頭，安裝簡易



PHILIPS
sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器: 12bit, 108MHz
- 圖像增功能: 逐行掃描, Video Up-sampling

音效

- 數碼 / 類比轉換器: 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應: 30-20000 赫
- 訊噪比: > 65 dB
- 輸出功率 (RMS): 4x75 瓦 + 2x100 瓦
- 總聲功率 (RMS): 500 瓦
- 音效系統: 杜比數碼解碼器, 杜比邏輯定向 II, DTS, 立體聲
- 音效增強: Class D 數碼放大器

喇叭

- 中置喇叭: 磁場屏蔽
- 中置喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭
- 中心頻率範圍: 120-20000 赫
- 中置喇叭阻抗: 4 歐姆
- 衛星喇叭: 前方磁場屏蔽
- 衛星喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍: 120-20000 赫
- 衛星喇叭阻抗: 8 歐姆
- 重低音喇叭驅動器: 6.5 吋高效低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 30-120 赫
- 重低音喇叭阻抗: 4 歐姆
- 重低音喇叭類型: 被動式

影像播放

- 壓縮格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 播放媒體: DVD-Video, 影像 CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

播放聲音

- 壓縮格式: MP3, Windows Media™ Audio, PCM
- 播放媒體: CD, CD-R/RW
- MP3 位元速率: 32-256 kbps 與 VBR

靜態畫面播放

- 圖像壓縮格式: JPEG
- 播放媒體: CD-R/RW, Picture CD
- 圖像增功能: 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 預設頻道數目: 40
- 調諧器波段: FM 立體聲, MW

連線

- 前方 / 側面連接: 咪高風
- 後方連接: 類比音訊左 / 右輸入, 色差視訊輸出
逐行掃描, 複合影像 (CVBS) 輸出, FM 天線輸入, MW 天線, 容易安裝的喇叭連接器, TV in (音訊, cinch)

配件

- 附配件: 遙控器, 遙控器電池, 視訊線, FM/MW 天線, 快速入門指南, 用戶手冊, 保用證

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 360 x 55 x 327 毫米
- 調整重量: 2.9 千克
- 中央喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 239 x 99 x 69 毫米
- 中置喇叭重量: 0.72 千克
- 環迴喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 97.5 x 191 x 71 毫米
- 環迴喇叭重量: 0.56 千克
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 194 x 266 x 339 毫米
- 重低音喇叭重量: 3.5 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 742 x 275 x 414 毫米
- 重量 (含包裝): 11.4 千克

電源

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz
- 備用模式耗電量: < 1 瓦

產品特點

DivX 多格式電影

多格式播放功能讓你可播放大部份光碟格式, 取得最佳的光碟兼容度和聆聽樂趣。

卡拉 OK

DVD 機的卡拉 OK 功能, 提供無窮樂趣與最大的音效歌唱享受。透過在聲音中加入「回聲」效果, 可以提昇你的表現。音調控制讓你可以依據個人嗓音選擇最佳的音調。

音樂: Windows Media™ Audio

多格式播放功能讓你可播放大部份光碟格式, 取得最佳的光碟兼容度和聆聽樂趣。

DTS、杜比數碼及 ProLogic II

內置的 DTS 與杜比數碼解碼器, 可處理全部六個聲道的音效資訊, 帶給你環迴音效體驗和驚人的自然感受, 效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源, 提供五聲道環迴音效處理。

12 bit/108Mhz 影像 DAC

12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器, 可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度, 呈現更有動感、更自然的影像。使用大螢幕和投影機時, 常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

經 DivX Ultra 認證

DivX Ultra 結合 DivX 播放, 有強勁功能如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表成一個方便的檔案格式。

Easy-fit™ 接頭

具有顏色標記的連接器, 簡單易用。只要把連接器插在家庭娛樂系統背後顏色相符的介面上, 即可將喇叭和重低音喇叭與這個中心設備相連。

寬頻譜喇叭系統

寬頻譜喇叭系統涵蓋整個可聽見的音訊頻率, 擷取並重現更逼真的聲音。由於配有一台重現整個音響範圍的驅動器, 可減低失真, 也不用擔心音訊品質受到時間調節的影響。



出版日期 2009-01-22

版本: 5.0.7

12 NC: 8622 810 13299
EAN: 87 10895 94071 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com