

无线音乐

轻盈舒适的耳机

用该耳机在家中自由享受电视和音乐带来的完美感觉。数字传输实现完美接收,再现优质音效。旋转式耳罩和自调节内头带可实现超稳固舒适佩带。

超凡的聆听体验

- 水晶般清晰的 (2.4 GHz) 数字传输
- 声学调谐扬声器让您享受到卓越的音质

保持长时间使用的舒适感

- 自调节内部头带,确保配戴舒适
- 旋转式耳机确保配戴舒适

操作简易

- 快速充电功能可提供快速充电
- 可以将您的接收机存放在方便的底座上

飞利浦 数字无线耳机

40 毫米驱动器 / 封闭式后盖 头戴式

SHD8700













声音

• 原声系统: 已关闭 • 磁铁型: 钕制 • 信噪比:>86 分贝 • 扬声器直径: 40 毫米 •波段:8-21000赫兹

• 阻抗: 32 欧姆

调谐器/接收/发送

• 频道选择: 自动 • 有效范围: 30 米 • 调制: GFSK

便利性

• 自动断电

• 基座功能: LED 指示灯

• 电池充电指示灯

• 工作时间:约14小时

• 电池电量低显示灯

• 交流 / 直流变压器: 5 伏 /550 毫安 (直流)

• 电池充电器: 充电底座

功率

• 耳机: 2 节 AAA 充电电池

• 电源传输装置: 6 伏 / 550 毫安 (直流)

包装尺寸

包装尺寸 (宽x高x厚)((宽x高x厚)): 24 x 32 x 10 厘米

• 净重: 0.581 千克 • 总重: 0.892 千克

• 自重: 0.311 千克 • FAN: 69 23410 73295 5

• 随附产品数量:1

• 包装类型:显示屏 • 货架摆放类型: 两种

外箱

• 外箱 (L x (宽 x 高): 32.5 x 26 x 32.5 厘米

• 总重: 3.21 千克 • 自重: 1.467 千克 • 用户包装数量:3

• GTIN: 1 69 23410 73295 2

• 净重: 1.743 千克

产品尺寸

• 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 18.5 x 22 x 8.5 厘米

• 重量: 0.221 千克

产品亮点

2.4GHz 数字传输 2.4 GHz 数字传输可避免传输器和耳机之间的音 质压缩和数据丢失。在传输过程结束时将数字信 号转换为模拟信号。从而获得非凡的音质,平滑 流畅的音效并将数据丢失降至最低。

声学调谐扬声器 声学调谐扬声器可产生纯净、均衡的音效,清晰 度更佳,并可精确再现高音以及深沉的低音效

自调节内部头带 这些飞利浦耳机的内部头带让您能够方便地找到 适合您头形的配戴位置。这种装置可自动调节, 让您舒适配戴。

智能快速充电

智能快速充电功能可在很短的时间内对电池进行 完全充满。由于电池中的剩余功率取决于内部电 路,可对输入电压进行优化以进行快速充电,同 时最大限度延长电池的使用寿命。



发行日期 2016-04-18

版本:1.1.3

© 2016 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

12 NC: 8670 001 18829 EAN: 69 23410 73295 5

www.philips.com