

Philips
Lecteur de DVD

DivX

DVP762



Votre accès au spectacle numérique

Accédez instantanément à vos photos numériques via votre lecteur de DVD et regardez-les sur votre téléviseur en toute simplicité. Aucun PC ni adaptateur coûteux n'est nécessaire. Partagez toutes vos photos, vidéos et musiques préférées avec votre famille et vos amis dans le confort de votre salon.

Le contenu de votre portable chez vous

- Media Slot pour afficher et partager des photos à l'écran du téléviseur
- Rotation et enregistrement

Performances audio et vidéo inégalées

- Suppression des artefacts pendant la lecture de films
- Suréchantillonnage vidéo 4x pour des images d'une qualité optimale
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique

Compatible avec la plupart des formats de disque et carte mémoire

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG-4
- Fichiers musicaux CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW, MP3 sur carte mémoire
- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3) et fichiers JPEG sur carte mémoire

PHILIPS

Caractéristiques techniques

Image/Affichage

- **Format d'image:** 4/3, 16/9
- **Amélioration de l'image:** Progressive Scan, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Paramètres Smart Picture
- **Convertisseur N/A:** 12 bits, 108 MHz

Son

- **Diaphonie (1 kHz):** 105 dB
- **Convertisseur N/A:** 192 kHz/24 bits
- **Distorsion et bruit (1 kHz):** 90 dB
- **Plage dynamique (1 kHz):** 100 dB
- **Rapport signal sur bruit:** 105
- **Système audio:** Dolby Digital

Lecture vidéo

- **Formats de compression:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, DivX 3 II, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Support de lecture:** CD, DVD+RW, DVD+R, SVCD, Video CD, CD-R/CD-RW, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R
- **Zone du DVD:** 2
- **Système de lecture de disque vidéo:** NTSC, PAL

Lecture audio

- **Format de compression:** MP3, PCM
- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- **Débit numérique MP3:** 96 - 256 Kbit/s

Lecture d'images fixes

- **Support de lecture:** Picture CD
- **Format de compression des photos:** JPEG
- **Amélioration de l'image:** Rotation, Zoom
- **Rotation:** Par pas de 90°
- **Diaporama:** Ajout fond sonore (format MP3)

Applications multimédias

- **Accès carte mémoire:** Multi-Slot

- **Types de carte mémoire:** Compact Flash type I, Memory Stick, Carte MultiMedia (MMC), Carte Secure Digital (SD), Carte Smart Media
- **Formats de lecture:** DivX, Images fixes JPEG, MP3, MPEG4

Connexions

- **Autres connexions:** Sortie vidéo composite progressive, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie S-Vidéo, Sortie audio analogique G/D, Sortie coaxiale numérique, Sortie optique numérique, Péritel

Fonctionnalités

- **Verrouillage enfant:** Contrôle parental
- **Affich. sur écran (OSD) multilingues:** Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Polonais
- **Type de télécommande:** 3139 248 72071

Accessoires

- **Accessoires fournis:** Câble péritel
- **Piles:** 2 piles AA
- Carte de garantie

Dimensions

- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 555 x 86 x 406 mm
- **Poids (emballage compris):** 3,8 kg
- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 435 x 46 x 310 mm
- **Poids de l'appareil:** 2,7 kg

Alimentation

- **Alimentation:** 110-240 V
- **Consommation en veille:** 0,2 W
- **Consommation:** < 14 W W

Caractéristiques environnementales

- Label Green Flagship

Points forts du produit

Media Slot

Le Media Slot est un logement pour carte permettant d'accéder instantanément aux photos numériques stockées sur divers formats de carte mémoire tels que Compact Flash, Memory Stick, SD Card et MultiMedia Card via un adaptateur PCMCIA.

Rotation et enregistrement

Compensation de mouvements 3/2

La compensation de mouvements 3/2 supprime les artefacts indésirables qui déforment l'image. Une fois l'image corrigée, vous pouvez profiter de votre film comme si vous étiez au cinéma.

Suréchantillonnage vidéo

Le suréchantillonnage vidéo permet de réduire les distorsions et d'augmenter la qualité des images de manière exceptionnelle. Cette technique consiste à faire passer le traitement vidéo à 54 MHz ou 108 MHz, ce qui revient en fait à convertir la vidéo au format 8:8:8* (54 MHz) ou 16:16:16 (108 MHz), à savoir un format dont la résolution horizontale est 4 à 8 fois supérieure à celle du format DVD classique. Ce traitement réduit considérablement la distorsion MPEG (mosquito net) pour des images pures et sans distorsion.

Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Vidéos multiformats : DivX, MP4

La lecture multiformat vous permet de lire la plupart des formats de disques pour une compatibilité et un plaisir de visualisation maximum.

Carte mémoire audio multiformat

La compatibilité multiformat vous permet de lire la plupart des formats de disque et votre musique MP3 depuis différentes cartes (Compact Flash Type I, cartes SD, MultiMedia, Memory Stick, Smart Media) pour une compatibilité et un plaisir d'écoute inégalés.

Cartes mémoire photo multiformat

La compatibilité multiformat vous permet de lire la plupart des formats de disque et votre musique MP3 depuis différentes cartes (Compact Flash Type I, cartes SD, MultiMedia, Memory Stick, Smart Media) pour une compatibilité et une qualité d'image inégalés.



Date de publication
2006-08-24

Version: 7.0

12 NC: 8622 810 11584
EAN: 87 10895 79922 5

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

www.philips.com