

Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth®
Port USB pro nabíjení

BTM2360



Dodejte své oblíbené hudbě sílu

Poslouchajte veškerou digitální hudbu ze svého chytrého telefonu přes Bluetooth nebo přehrávejte disky MP3-CD a CD-R/W na jednom mikrosystému Philips. Reprodukory Bass Reflex přinášejí působivé basy a 70W maximální výkon zase silný zvuk.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Maximální výstupní výkon 70 W RMS
- Reprodukory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Snadné použití

- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

PHILIPS

Přednosti

Streamování hudby pomocí Bluetooth™



Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Audio-in



Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr produkce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC
- Maximální výstupní výkon (RMS): 70 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Kuželový výškový reproduktor
- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, 4" basový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Pevná anténa FM
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Hostitelský port USB, nabíjení přes USB, 500 mAh

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ obrazovky: Displej LED
- Typ zavádění: zásuvka

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka
- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 21 tlačítky

Rozměry

- Šířka hlavní jednotky: 180 mm
- Výška hlavní jednotky: 119 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 220,4 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 140 x 185 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 260 mm
- Šířka balení: 663 mm
- Výška balení: 315 mm
- Hloubka balení: 208 mm
- Hrubá hmotnost: 6,7 kg
- Čistá hmotnost: 5,74 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2017-07-20

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 001 22355
EAN: 48 95185 60577 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com