



Philips Streamium
Estación de música
inalámbrica

Streamium

WAS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Super
Sound
Panel

POWERED BY



gracenote.



Acceso a toda tu colección de música en cada habitación.

Tendrás acceso a toda tu colección de CDs desde el disco duro de 40 GB en el centro de música inalámbrico y podrás escucharla en toda la casa. También puedes escuchar un tipo distinto de música en cada habitación. Por fin, la música te seguirá donde vayas dentro de casa.

Placer sin límites y sin cables

- Transmisión inalámbrica entre la unidad central y las estaciones
- Transmisión inalámbrica desde la PC a través de UPnP

Fácil control y navegación

- "Music Follows Me": disfruta de tu música en toda la casa
- Transmisiones de música con reproducción simultánea a todas las emisoras

Excelente calidad de sonido

- Super Sound Panel para un sonido de graves claros y profundos
- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido



DESIGN &
ENGINEERING
INNOVATIONS
HONORS
2005

PHILIPS

sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Ajustes del ecualizador:** Clásico, jazz, Pop, Rock, tecno, Neutral
- **Potencia de salida:** Potencia total de 20 W RMS
- **Potencia de salida (RMS):** 2 x 10 W RMS
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Ecualizador, Increíble Surround, Control de graves y agudos, Ecualizador inteligente
- **Tipo:** Altavoces Super Sound Panel
- **Control de volumen:** Subir/bajar control de volumen

Bocinas

- **Altavoces integrados:** 2
- **Tipos de altavoz:** Subwoofer integrado, Super Sound Panel, No desprendible

Reproducción de audio

- **Formato de compresión:** MP3, PCM, WMA
- **Compatible con etiquetas ID3**
- **Frecuencias de muestreo:** 8-48 kHz (MP3)
- **Modo de reproducción de disco duro:** Álbum, Género, Lista de música, Todas las pistas, El mismo artista, El mismo género, Pistas sin comprimir
- **Modo de transmisión de disco duro:** Transferencia Wi-Fi a 5 estaciones, "Mi habitación, mi música", "La música me sigue", "Emisión de música"

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Autostore

- **Número de presintonías:** 40
- **Bandas del sintonizador:** FM

Conectividad

- **Antena:** FM dipolo
- **Entrada auxiliar:** Entrada de línea
- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Potencia:** 110 V, 60 Hz
- **Conexiones inalámbricas:** Adaptador LAN 802.11g inalámbrico
- **Plug & Play universal:** Habilitado
- **Entrada cinch de audio:** AUX analógico (Centro/Estación)

Comodidad

- Retroiluminación
- **Color de retroiluminación:** Blanco
- **Tipo de pantalla:** LCD, Matriz de puntos de 128 x 96, 48 mm x 42 mm (Estación)
- **Modo de espera con ahorro de energía:** 1 watt
- **Conexión para audífonos**
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- **Control remoto:** Slim Card
- **Indicador de potencia de señal**
- **Soporte de pared/Proyección de techo:** Con soporte de pared

Accesorios

- **Baterías:** 1 batería de litio tipo moneda
- **Control remoto:** tipo de tarjeta
- **Tarjeta de garantía:** Tarjeta de garantía

Grabación de audio

- **Velocidad en bits:** 128, 160 kbps

Características destacadas

Transmisión inalámbrica

Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.

Plug & Play universal

Universal Plug & Play es un estándar de la industria que te permite conectar cualquier dispositivo Plug & Play universal para recibir o transmitir música. Tu centro de música inalámbrico utiliza esta tecnología para garantizar una conexión fácil y estándar con otros dispositivos Plug & Play universales. Puedes conectar tu centro de música inalámbrico con otros dispositivos multimedia para recibir y transferir contenido.

Super Sound Panel

Super Sound Panel es un panel altavoz innovador y ultradelgado que utiliza tecnología avanzada para ofrecer audio de alta calidad y amplitud de banda en una unidad compacta.



Fecha de publicación
2009-01-22

Versión: 9.1.14

12 NC: 9073 100 12644
EAN: 87 10895 88451 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El logotipo de Windows es una marca registrada o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.