



Philips
Reproductor de DVD
portátil

LCD de 23 cm/ 9"
Tiempo de reproducción de 5
horas

PD9000



Disfruta durante más tiempo de tus películas en cualquier parte

Disfruta de tus películas en cualquier momento y lugar. El reproductor de DVD portátil PD9000 tiene una pantalla TFT LCD de 9 pulgadas para ofrecer una experiencia visual increíble. Podrás disfrutar de hasta 5 horas de películas en DVD/DivX[®]/MPEG, música en MP3-CD/CD y fotos JPEG en cualquier lugar.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar

- Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificado DivX para una reproducción estándar de videos DivX
- Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW
- Disfruta de las imágenes JPEG de un disco de imágenes

Disfruta más de tu experiencia de audio y vídeo

- Pantalla LCD TFT panorámica a color de 22,9 cm (9")
- Altavoces estéreo incorporados

Funciones extra para tu comodidad

- Hasta 5 horas de reproducción con una batería integrada*
- Adaptador de CA, adaptador para coche y cable AV incluidos
- Se incluye una cómoda funda para montaje en el coche
- Reanudación total tras la pérdida de alimentación

PHILIPS

Destacados

Batería integrada de 5 horas*



El reproductor Philips incluye una batería recargable compacta incorporada para disfrutar de una energía duradera. Podrás disfrutar de hasta 5 horas de reproducción continua de vídeos, fotos y música con una sola carga. Sólo tienes que conectar el cable de alimentación para recargar el reproductor, así de sencillo.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



El reproductor de DVD portátil Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y

CD disponibles en el mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD y CD: todos pueden reproducirse en el reproductor de DVD. DVD+/-R es una abreviatura que se utiliza para las unidades de DVD que aceptan ambos formatos de DVD grabables. De igual modo, el formato DVD+/-RW acepta ambos tipos de discos grabables.

TFT panorám. color 22,9 cm/9"



La pantalla LCD en color de alta resolución hace que las imágenes cobren vida, mostrando tus fotos más preciadas y tus canciones y vídeos favoritos con la misma riqueza de detalles, realismo y colores vibrantes que las impresiones de alta calidad.

Funda para montaje en el coche



Monta tu reproductor de DVD portátil fácilmente en el reposacabezas del coche. Podrás disfrutar de películas en DVD mientras viajas.

Certificado DivX

Con la compatibilidad con DivX® podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD, soportes de almacenamiento USB y otras tarjetas de memoria para reproducirlos en el dispositivo Philips con certificación DivX.

Especificaciones

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 17,8 x 24 x 3,95 cm
- Peso: 0,952 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 27,2 x 28,5 x 7 cm
- Peso neto: 1,455 kg
- Peso bruto: 1,72 kg
- Peso tara: 0,265 kg
- EAN: 87 12581 52060 1
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Falso
- Tipo de colocación: Falso

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 28,2 x 23,3 x 30 cm
- Peso neto: 4,365 kg
- Peso bruto: 5,51 kg
- Peso tara: 1,145 kg
- Número de embalajes del cliente: 3

Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 9 pulgada / 23 cm
- Resolución: 640 (ancho) x 220 (alto) x 3 (RGB)
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 5 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (auriculares), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reproducción del disco: Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Zoom, Reanudar reproducción desde parada
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: Divx, MPEG4

Reproducción de audio

- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
- Soporte para reproducción: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

Conectividad

- Entrada CC: 9 V, 0,8 A
- Conexión para auriculares: 1 auricular estéreo de 3,5 mm
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1

Cómodas funciones

- Piloto de carga de la batería
- A prueba de golpes

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: Entrada de CC de 9 V; 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Mando a distancia: Mando compacto AY5521
- Cables: 1 cable AV
- Manual de usuario: Varios idiomas
- Funda: Funda para montaje en el coche

Potencia

- Tipo de pila: Batería integrada
- Duración de la batería: Hasta 5 horas*

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 225 x 295 x 280 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 5,25 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 272 x 285 x 70 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 239 x 39 x 178 mm
- Peso del producto: 1,1 kg
- Tipo de embalaje: D-box



Fecha de emisión
2017-04-05

Versión: 1.3.8

12 NC: 8670 000 59232
EAN: 87 12581 52060 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.
* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y puede variar dependiendo del estado del dispositivo. Para optimizar la duración de la batería, el usuario debe ajustar la retroiluminación de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los altavoces integrados) escuchar el dispositivo a un nivel de volumen medio y utilizarlo a temperatura ambiente.