



Philips
Multimediehøytalere 2.1

2,5 tommers satellittdriver

5 tommers subwoofer
Hodetelefonutgang, lyd inn
70 W, lyd inn

SPA4355

Dynamisk lyd

30 W effekt støttet av patentert SPD™-bassportteknologi gir dype, avrundede toner. Denne høyttaleren, som er kompatibel med alle medier, produserer rik, fullstendig lyd med mindre forvrengning via bassreflekssystemet.

Fyldig, sammensatt lyd

- Nyskapende SPD™-bassportteknologi for dype, avrundede toner
- 30 W RMS total utgangseffekt
- Bassreflekshøytalere gir en dyp og kraftig bass
- Den godt dempede driveren reduserer vibrasjoner og forvrenging av lyd

Moderne design

- Attraktiv høyglanset overflate

Enkelhet

- AUX-inngang og hodetelefonutgang på kablet kontroll
- Kompatibel med alle medier

PHILIPS

Spesifikasjoner

Audiosystemer

- Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz
- Inngangsimpedans: 25 Kohm
- Total utgangseffekt: 30 W
- Drift: 220 V 50 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 75 dB
- THD: < 1 %

L/R-kanaler for lydsystemer

- Lydeffektforsterker: Klasse AB-forsterker
- Kanalseparasjon: > 45 dB
- inngangsfølsomhet: 450 mV
- Nominell utgangseffekt: 6 W x 2

Subwoofer-lydsystemer

- lydeffektforsterker: Klasse AB-forsterker (BTL)
- inngangsfølsomhet: 180 mV
- Nominell utgangseffekt: 18 W

Venstre/høyre høytalere

- Strømområde for driver: 1–20 W x2
- Frekvensområde: 100 Hz–18 kHz
- Nominell impedans: 6 ohm
- Følsomhet: 85 dB (2,83 V / 1 m)
- Høytalerdriver: 2,5" fulltone

Subwooferhøytaler

- Strømområde for driver: 2–60 W

- Frekvensområde: 55 Hz–250 Hz
- Nominell impedans: 8 ohm
- Følsomhet: 86 dB (2,83 V / 1 m)
- Høytalerdriver: 5"

Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 1,3 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo
- Lydinngang for data: Stereolyd (3,5 mm jack(kontakt)) 1 x

Drift

- LED-indikator for strøm: Gul

Anvendelighet

- Fjernkontroll: Kablet volumkontroll

Innhold i esken

- Subwoofer
- 3,5 mm stereolinjekabel: Fast
- Hurtiginstallasjonsveiledning
- Fjernkontroll: Kablet
- Antall satellitter: 2

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 19,5 x 25,3 x 18,5 cm
- Vekt: 2,361 kg

Høydepunkter

SPD™-teknologi



Philips' Sound Purification Duct-bassportteknologi (SPD) gir de dype, rene tonene i den opprinnelige basslyden. Den spesielle akustiske dempingen som Philips har utformet, bruker et SPD-skummateriale for å behandle den indre overflaten til basspipen, og reduserer støyturbulensen og stabiliserer tuningfrekvensen. Philips' tekniske tester og forbrukertester bekrefter at denne bufferen gir mindre farget bass med renere kvalitet.

Godt dempet driver

En enkel høytalerdriver utsettes vanligvis for en spesifikk frekvensdelingsvibrasjon nær kanten av membranen, noe som ofte resulterer i litt forvrenging av lyden. Måten å bekjempe dette problemet på, er å bruke Mylar rundt drivermembranen. Mylar er en uniform monomer og et mye lettere materiale enn det som vanligvis brukes. Dette omgir membranen i en helt symmetrisk ring, og den resulterende dempereffekten undertrykker de asynkrone vibrasjonene, noe som gir en mer balansert og naturlig lyd.

Bassreflekshøytalere



I kabinettet blir det fra høytalerelementets bakside generert en luftstrøm som føres ut gjennom akustisk justerte kanaler, og som gir en kraftigere og mer realistisk bassgjengivelse.

AUX-inngang og hodetelefonutgang

Nå er det enda enklere og mer praktisk å nyte favorittmusikken og underholdningen via AUX-inngangen og hodetelefonutgangen på kablet kontroll. Vanligvis må du koble fra 3,5 mm jack-kontakten hvis du vil koble til en annen enhet enn PCen, noe som ikke alltid er hensiktsmessig. Med AUX-inngang og hodetelefonutganger foran får du høre musikk raskt og enkelt rett fra nesten alle enheter.



Utgivelsesdato
2014-08-13

Versjon: 4.1.5

12 NC: 8670 000 92204
EAN: 08 71258 16517 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com