

Philips
Cine en casa con SoundBar

300 W RMS de potencia

HSB2313



Completa tu experiencia de alta definición en tu televisor

con un potente subwoofer

Haz que tus películas y juegos cobren vida con el magnífico sonido Surround. Con 300 W de potencia de sonido, hub HDMI y subwoofer integrado, ahora ya puedes disfrutar de ellos con gran calidad de sonido e imagen y sin complicaciones.

La mejor experiencia de sonido

- Dolby Virtual Speaker para un sonido Surround realista
- Subwoofer para unos graves potentes

Experiencia de visualización cinematográfica de alta definición

- El hub HDMI integrado permite conectar cómodamente los dispositivos al televisor

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Potencia de salida total de 300 W RMS
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia
- El enlace MP3 reproduce música desde reproductores portátiles
- Conexión USB para reproducir fotos y música de unidades flash USB

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Colocación versátil en la pared o sobre una mesa
- Diseño de Soundbar apto para Flat TV de 81 cm (32") o más grandes

PHILIPS

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Manual de usuario, Soporte para montaje en pared, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación, Guía de configuración rápida

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, USB, Entrada de línea MP3
- Conexiones traseras: Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital 2x, 2 entradas izq./der. audio analógico, Salida de vídeo por componentes, Entrada de vídeo compuesto (CVBS), Entrada HDMI 2x, Salida HDMI
- AV 1: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- AV 2: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- Subwoofer (caja de alimentación): Interconectar (con unidad principal)

Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (Al x Pr.): 91,5 x 104 mm
- Longitud del dispositivo: 800 mm
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 170 x 330 x 340 mm

Altavoces

- Tipo de subwoofer: Activo
- Impedancia del altavoz: 6 ohmio
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de largo alcance de 6,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 35-200 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

Caja exterior

- EAN: 87 12581 48006 6
- Peso bruto: 9,5 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 39,7 x 37,5 x 35 cm
- Peso neto: 8 kg
- Número de embalajes del cliente: 1
- Peso tara: 1,5 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 39,7 x 37,5 x 35 cm
- EAN: 87 12581 48006 6
- Peso bruto: 9,5 kg
- Peso neto: 8 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 1,5 kg

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

Sonido

- Potencia de salida (RMS): RMS total de 300 W
- Sistema de sonido: Dolby Prologic II, Altavoz Dolby Virtual, Dolby Digital, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, Concierto, Drama, Juego, Jazz, Noticias, Fiesta, Rock, Deportes

Mejora del sonido

- Modo de juego: Arcade, Carreras, Disparos, Deportes
- Modo de película: Acción, Concierto, Drama, Ciencia ficción

Destacados

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker es una tecnología sofisticada de virtualización de audio que produce un sonido Surround rico y absorbente desde un sistema de dos altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. La reproducción de DVD se mejora al expandir el entorno de 2 canales. Al combinarlo con el procesamiento Dolby Pro Logic II, cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos como reproductores de DVD, Blu-ray, televisores, etc. con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidad entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón podrás manejar simultáneamente todos los equipos compatibles con HDMI CEC que estén conectados. Ahora, funciones como el modo de espera y la reproducción las podrás utilizar con la mayor comodidad.

Conexión USB

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Gracias a la conexión USB, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la fotografía o música y reproducir.

Hub HDMI integrado

No te perderás ningún detalle, así que podrás disfrutar de una experiencia cinematográfica en la comodidad de tu propio hogar. Ofrece la comodidad de disfrutar de la mejor calidad de sonido posible mientras ves diferentes contenidos en tu Flat TV. Puedes conectar directamente todos tus dispositivos HDMI al hub HDMI del sistema de cine en casa y utilizar un único cable para realizar la conexión al Flat TV. Con este sencillo paso, podrás disfrutar fácilmente de tus películas o programas de televisión con imágenes y sonido de alta definición y olvidarte de los líos de cables.



Fecha de emisión
2015-02-09

Versión: 4.0.7

12 NC: 8670 000 52062
EAN: 87 12581 48006 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com