

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

- MP3/WMA-CD lejátszás
- USB Direct

MCM710



Gazdag hangzás, kompakt kialakítás

USB Direct lejátszással

A legújabb technológiát és a stílust kedvelők számára kifejlesztett Philips MCM710 jellemzője a kifinomultság és a minőség. Élvezze az MP3 és WMA zenét USB Direct lejátszást nyújtó hordozható lejátszójáról.

Határtalan élvezet

- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- 2 x 50 W kimenő RMS összteljesítmény

Kifinomult hang és megjelenés

- Elegáns faborítású hangszórók

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Digitális hangolás és 20 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért
- Ébresztő és elalváskapcsoló

PHILIPS

Fénypontok

Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer

közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Magas és mély hangok hangereje

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.



Műszaki adatok

Hang

- Hangkiemelés: Fiziológiai hangerő, Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés
- Kimeneti teljesítmény: 2x50 W RMS / 2x100 W zenei teljesítmény

Hangszórók

- Fő hangszóró: Kétutas, 4"-es mélynyomó, Bass Reflex hangszórórendszer, Levehető hangszórórácsok, Piezo magassugárzó

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Motoros, Tálca
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás: Van
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- RDS: Programtípus, Rádiótext, RDS órábeállítás, Állomásnév
- Programozott állomások: 20

Csatlakoztathóság

- Egyéb csatlakozások: FM antenna

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- USB: USB-gazdaport
- Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/ jobb)

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Eco készenléti állapot: 1 W
- Javaslatok: DIM-üzemmód

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Nemzetközi garancialevél
- Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Távvezérlő: 40-gombos, lítium akkumulátorral
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 248 x 110 x 307 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 170 x 270 x 220 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 558 x 350 x 314 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 11 kg

Tápkapcsoló

- Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com