

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer



MCM169

Hallgasson zenét nagyszerű hangzással

a CD-rippelésnek köszönhetően

A Philips MCM169 Micro Hi-Fi rendszere a teljesebb zenei élmény érdekében lehetőséget biztosít zenéi rippelésére - CD-lemezről egyenesen egy USB-eszközre. A dinamikus mélyhangkiemelés gondoskodik a nagyszerű hangzásról.

Határtalan élvezet

- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- Készítsen kedvenc CD-iról MP3 anyagot!
- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- 2x5 W RMS / 2x10 W zenei teljesítmény / 400 W PMPO
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatarományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott

zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus

basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Készítsen kedvenc CD-iről MP3 anyagot!

Egyszerűen csatlakoztassa az USB háttértár eszközt a Philips audiorendszer USB csatlakozójához, és már indíthatja is kedvenc zenéi felvételét CD-ről USB eszközre vagy MP3-lejátszóra - egyetlen érintéssel, számítógép használata nélkül. Így közvetlenül MP3 formátumban rögzíthet hanganyagokat.



Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 W RMS
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangszabályzás 4 üzemmód

Hangszórók

- Fő hangszóró: 3"-es mélynyomó

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, Következő/előző műsorszám keresés
- Betöltő típus: Felső rész
- Közvetlen USB-módok: Törlés, Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: USB-eszköz
- USB felvételi források: CD

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás
- Programozott állomások: 20
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet

Kényelem

- Ébresztők: Elalváskapcsoló, CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Háttérfény színe: Kék

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, Garanciafüzet, Gyors felhasználói útmutató
- Távvezérlő: 36 gombos távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: angol

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 147 x 231 x 216 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 134 x 233 x 153 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 370 x 270 x 326 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 4,75 kg

Tápkapcsoló

- Áramellátás: 220-240 V



Kiadás dátuma
2012-12-07

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42977
EAN: 87 12581 44874 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.