

Philips
Multimedia Speaker 2.0

DGX320



Din laptop har aldrig lydt så godt!

Bærbar digital lyd

Kvalitetsdiskant- og bashøjttalere, der giver en lyd kvalitet, du aldrig tidligere har oplevet i så små højttalere. USB Plug and Play betyder, at du ikke har brug for en adapter eller batterier. Højttalerne er lette, robuste og kompakte - passer lige ned i tasken med din laptop.

Din computer har aldrig lydt så godt

- Digital lyd giver et tydeligt signal, så du får perfekt kvalitet.
- Mere end 75 års erfaring med lyd

Hør hver detalje

- Basudstrålingskilder: bedre bas uden separat subwoofer
- Diskantenheder af høj kvalitet giver flotte høje toner
- Digital Klasse-D forstærker til høj kvalitets lyd gengivelse

Oplev ægte multimedia

- Gør dine præsentationer til multimedieoplevelser
- Kompatibel med musik, spil, film og Internet-lydkilder.

Brugervenlig

- Kompakt og robust design til rejsebrug
- Fuldt bærbar
- Nem tilslutning via USB til din PC eller notebook.
- Magnetisk afskærmning eliminerer forvrængning på computer-skærmen.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Udgangseffekt (RMS):** 2 x 1 W
- **Udgangseffekt (musik):** 4 W
- **Lydstyrkeregulering:** Analog lydstyrke
- **Ledninger:** Faste ledninger

Højttalere

- **Højttalerteologi:** Magnetisk afskærmet LSB
- **Frekvensområde for satellithøjttaler:** 80-20000 Hz

Tilslutningsmuligheder

- **Kabellængde:** 50 cm mellem satellitterne
- **Kabeltype:** Fast USB-kabel 60 cm
- **USB:** USB 1.1, USB 2.0

Komfort

- Strømindikator

Strøm

- **LED-strømindikator:** Blå

Systemkrav

- **PC OS:** Windows® 2000 eller XP
- **Processor:** 350 MHz processor eller bedre
- **RAM-hukommelse:** 64 MB
- **USB:** Ledig USB-port

Miljøspecifikationer

- Grønt flagskip

Indhold af emballage

- Quick installation guide

Emballagedata

- **Mængde:** 1
- **I2 NC:** 908210003404
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895844598
- **Bruttovægt:** 0.53 kg
- **Højde:** 92 mm
- **Længde:** 265 mm
- **Bredde:** 75 mm
- **Taravægt:** 0.06 kg

Ydre indpakning

- **Mængde:** 4
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895896481
- **Taravægt:** 0.15 kg
- **Bruttovægt:** 2.23 kg
- **Længde:** 474 mm
- **Bredde:** 288 mm
- **Højde:** 196 mm
- **I2 NC:** 908210003404

Ydre indpakning 2

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895879002
- **Taravægt:** 0.272 kg
- **Mængde:** 16
- **Bruttovægt:** 9.192 kg
- **Længde:** 552 mm
- **Bredde:** 332 mm
- **Højde:** 200 mm
- **I2 NC:** 908210003404

Interessante produkter

Digital lyd kvalitet

Lyd overføres som et digitalt signal, og først i sidste øjeblik konverteres det til et analogt signal. Dette reducerer mængden af interferens i signalet og sikrer en gengivelse, der svarer til den oprindelige optagelse.

75 års erfaring med lyd

Philips opfandt cd'en, leder det team, som udviklede USB-lydspecifikationen, og har gennem mange år fremstillet millioner af audiosystemer, hjemmebiografer og TV. Som førende nyskaber af lyd, garanterer Philips, at vi fremstiller pc-audiosystemer med fremragende lyd kvalitet.

Basudstrålingskilder

Med basudstrålingskilder kan små højttalere gengive basfrekvenser mere effektivt, uden at det er nødvendigt at gøre dem større og at have en separat subwoofer. Det giver dig en ægte subwoofer-oplevelse. Baskvaliteten af et 2.1-system forvandles til et 2.0-system, der optager mindre plads. Det vil sige bedre bas på mindre plads!

Diskanthøjttalere

En kvalitetsdiskanthøjttaler i hver højttalerboks forbedrer gengivelsen af de høje frekvenser dramatisk. Musikken bliver levende, og film lyder, som det er meningen, at de skal, da hele det høje frekvensområde gengives perfekt.

Klasse-D forstærker

En digital Klasse-D forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

Gør dine præsentationer levende

Pga. den meget dårlige lyd kvalitet fra de integrerede højttalere i mange laptops udnytter Powerpoint-præsentationer ikke de eksisterende lydmuligheder fuldt ud. De kompakte og robuste højttalere med perfekt lyd betyder, at du kan tage højttalerne med dig overalt og tilføje dine præsentationer den effekt, de fortjener.

Musik, spil, film, Internet

Alle typer musik, spil, film og Internet-lydkilder kan gengives, så uanset hvad du ønsker at høre, får vi dine multimedia-oplevelser til at lyde mere engagerende end nogensinde før.

Kompakt og robust design

Et kompakt design, der passer lige ned i en computer- eller rejsetaske, så du kan tage den med overalt. Den er også robust nok til at kunne tåle stød, når du bruger den undervejs.

Fuldt bærbar

Den kompakte størrelse og smarte kabelstyring gør den lettere at transportere

USB Plug and Play

USB Plug and Play betyder, at enheden overholder USB standarderne, samt at den genkendes af den stationære eller bærbare PC. Dette gør det nemt og enkelt at tilslutte USB enheder.

Magnetisk afskærmning

Da de kraftige magneter i højttalerenhederne er magnetisk afskærmede, er der ikke risiko for billedforvrængning eller beskadigelse, hvis de placeres i nærheden af din PC-skærm med billedrør.



Udgivelsesdato
2007-11-06

Version: 3.0

I2 NC: 9082 100 03404
EAN: 87 10895 84459 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com