



Philips
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth®
Vaaleanpunainen

BT51P

Tee tilaa tanssille

Toista musiikkiasi Bluetooth-kaiuttimella, joka mahtuu taskuun. Tässä pienessä kaiuttimessa on kuuden tunnin toisto aika ja terävä ääni myös suurella äänen voimakkuudella. Langaton kantama on 10 metriä. Sinulla on tilaa tanssia ympäri huonetta.

Aina valmiina

- Todella kevyt. Paino vain 90 g
- Todella pieni. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Jopa 10 metrin langaton kantama

Helppo pariliittää. Helppo ladata.

- Bluetooth-pariliitäntävalmius käynnistettäessä
- USB-lataus. Mikro-USB-kaapeli mukana

Pieni kaiutin. Terävä ääni.

- 1,5 tuuman koko äänialueen kaiutin. Terävä, kirkas ääni
- 5 tunnin toisto aika
- Signaalin leikkautumisen esto. Käännä kovemalle ilman säröjä

PHILIPS

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Vaaleanpunainen

Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m

Yhteensopivuus

- muu Bluetooth-laitte
- yhteensopivuus: iOS 10.2 tai aiemmat, Bluetooth 4.2 tai aiemmat

Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 5 tuntia

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pika-asennusopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko
- johto: USB-latauskaapeli

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Paino pakattuna: 0,18 kg
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Laitteen paino: 0,135 kg

Kohokohdat

Pieni kaiutin. Terävä ääni.

Pieni ja huomaamaton kaiutin painaa vain 90 g, ja sen 1,5 tuuman koko äänialueen elementti toistaa äänen terävänä ja kirkkaana myös kovalla äänenvoimakkuudella.

5 tunnin toistoaika. USB-lataus.

Täyteen ladatusta akusta riittää virtaa 5 tunniksi. Lataaminen kestää alle 3 tuntia, ja se on helppoa mukana toimitettavalla mikro-USB-kaapelilla.

Bluetooth-yhteys

Bluetooth-laitteen pariliittäminen helppoa. Kytke kaiuttimeen virta, niin voit muodostaa pariliitännän. Langaton kantama on 10 metriä.

Signaalin leikkautumisen esto

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulossignaaleja välillä 300–1000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kannettavan kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

Todella kevyt. Paino vain 90 g

Todella kevyt. Paino vain 90 g

Todella pieni. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Todella pieni. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Jopa 10 metrin langaton kantama

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävä että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helpokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

USB-lataus.

Mikro-USB-kaapeli mukana



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 8.2.1

EAN: 69 51613 99724 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com