



Philips  
Oordopjes

8,6 mm drivers/halfgesloten  
achterkant  
Oortelefoon

**SHE9100RD**

## Geniet van een nauwkeurige geluidswaergave

met robuuste metalen behuizing

De Philips SHE9100-hoofdtelefoon heeft eersteklas drivers en een zorgvuldig vervaardigde metalen behuizing voor gedetailleerd en puur geluid. De ovale geluidsbuizen en 3 verschillende oortjes garanderen comfort en een goede pasvorm.

### **Geniet van hoge geluidskwaliteit**

- Stevige aluminium behuizing voorkomt trillingen voor helder geluid
- Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers voor helderheid bij hoge frequenties

### **Ultiem draagcomfort**

- Siliconen caps met keuze uit drie maten voor een optimale pasvorm
- Gebogen behuizing en ovale geluidsbuizen voor ergonomisch comfort

### **Altijd klaar om te vertrekken**

- De speciale schuif houdt uw kabels netjes bij elkaar
- Duurzame Flexi-Grip voor een sterke aansluiting tussen de hoofdtelefoon en de kabel

# PHILIPS

## Kenmerken

### Aluminium behuizing



De behuizing van de hoofdtelefoon is gemaakt van stevig aluminium dat trillingen voorkomt voor de zuiverste geluidsprestaties. Bovendien beschermt het de oortelefoon tegen de slijtage van dagelijks gebruik.

### Anti-wirwar



Met het slimme anti-wirwarsysteem houdt u de twee kabels van de hoofdtelefoon netjes bij elkaar, gewoon door het omhoog te schuiven. Geen gedoe meer met kabels die in de knoop zitten!

### Duurzame Flexi-Grip-aansluiting

Deze zachte, maar duurzame en flexibele aansluiting tussen de oortelefoon en de kabel beschermt tegen mogelijke schade door herhaaldelijk buigen.

### Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers



Neodymium is het ideale materiaal voor het produceren van een sterk magnetisch veld en zorgt voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, betere basrespons en een betere totale geluidskwaliteit. Het beschikt over opnieuw ontwikkelde neodymium-drivers van 8,6 mm die gevoelig zijn voor hoge frequenties en geluidszuiverheid verzekeren.

### Ovale geluidsbuizen

De oordopjes zijn zorgvuldig ontworpen om in ieder oor te passen. De ergonomische ovale geluidsbus en de gebogen architectuur zorgen altijd voor een optimale, stevige en comfortabele pasvorm.

### Siliconen caps in drie maten



Uw oordopjes worden geleverd met drie verschillende caps, van klein tot groot, zodat u de perfecte maat voor uw oren kunt kiezen.

## Specificaties

### Geluid

- Akoestisch systeem: Halfgesloten
- Frequentiebereik: 7 - 25.000 Hz
- Diafragma: Mylar-dome
- Impedantie: 16 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Type: Dynamisch
- Spreekspoel: Koper
- Diameter van luidspreker: 8.6 mm
- Gevoeligheid: 108 dB
- Maximaal ingangsvermogen: 30 mW

### Connectiviteit

- Aansluiting: 3,5 mm stereo
- Type kabel: OFC
- Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Kabellengte: 1.2 m

### Omdoos

- Lengte: 38 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 24,8 cm
- Brutowicht: 1,9724 kg
- Hoogte: 24,8 cm
- GTIN: 1 69 25970 70073 0
- Nettogewicht: 0,3000 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,6724 kg

### Binnendoos

- Lengte: 18 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 11,5 cm
- Hoogte: 10,5 cm
- Nettogewicht: 0,0375 kg
- Brutowicht: 0,2003 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,1628 kg
- GTIN: 2 69 25970 70073 7

### Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17,5 cm
- Verpakkingstype: Dummy
- Type schap: Dummy
- Breedte: 9,5 cm
- Diepte: 3,5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 69 25970 70073 3
- Brutowicht: 0,0531 kg
- Nettogewicht: 0,0125 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,0406 kg

### Afmetingen van het product

- Hoogte: 8 cm
- Breedte: 3 cm
- Diepte: 3 cm
- Gewicht: 0,0125 kg

### Ontwerp

- Kleur: Rood



Publicatiedatum  
2024-03-06

Versie: 1.1.7

EAN: 69 25970 70073 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)