

Philips  
Home theater 5.1

DVD  
USB 2.0  
Karaoke

HTD3540



## Suara surround dahsyat dari speaker yang praktis

### Suara home theater

Tingkatkan pengalaman hiburan di rumah Anda dengan Philips home theater HTD3540. Driver speaker yang terbuka menawarkan suara surround berdaya 300W dan video DVD yang ditingkatkan ke format 1080p via HDMI untuk kualitas gambar mendekati HD.

#### **Pengalaman mendengar yang luar biasa**

- Daya RMS 300W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film
- Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa
- Driver speaker yang terpapar untuk suara surround dahsyat

#### **Nikmati semua hiburan Anda dengan mudah**

- Bersertifikat DivX Ultra untuk pemutaran video DivX yang canggih
- EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal
- HDMI untuk film dan gambar HD berkualitas
- Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3
- Memutar perangkat DVD, VCD, CD, dan USB
- Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah

#### **Dirancang untuk meningkatkan pengalaman bioskop di rumah Anda**

- Desain modern untuk melengkapi hiburan rumah Anda

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Dolby Digital



Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

## Driver speaker yang terpapar



Driver speaker yang terpapar untuk suara surround dahsyat

## Putar semua



Putar secara virtual disc dan perangkat media apa pun yang Anda inginkan - perangkat DVD, VCD, CD, atau USB. Temukan kenyamanan tak tertandingi untuk pemutaran terbaik, dan

kemewahan berbagi file media di TV atau sistem home theater Anda.

## Bersertifikat DivX Ultra



Dengan dukungan DivX, Anda dapat menikmati video dan film dengan kode DivX dari Internet, termasuk film Hollywood yang dibeli, di dalam ruang keluarga Anda yang nyaman. Format media DivX adalah teknologi kompresi video berbasis MPEG-4 yang memungkinkan Anda menyimpan file besar seperti film, trailer, dan video musik dalam media seperti disc CD-R/RW dan DVD yang dapat direkam untuk pemutaran di pemutar Philips Blu-ray atau DVD Bersertifikat DivX Ultra. DivX Ultra mengombinasikan pemutaran DivX dengan fitur terbaik seperti subjudul terintegrasi, banyak bahasa audio, banyak trek, dan menu ke dalam format file yang mudah.

## HDMI untuk film HD



HDMI merupakan koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital dan audio digital multi-saluran. Dengan mengeliminasi konversi ke sinyal analog, HDMI memberikan

kualitas gambar dan suara sempurna, tanpa bising sama sekali. Film dalam definisi standar dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memastikan gambar penuh detail dan nyata.

## Audio in



Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke bioskop rumah Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.

## EasyLink



EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.



# Spesifikasi

## Suara

- Sistem Suara: Dolby Digital 5.1
- Pengaturan Ekuivaliser: Permainan, Film, Musik, Berita, Original
- Penyempurnaan Suara: Mode Malam
- Daya output speaker pusat: 50 W
- Daya output speaker satelit: 2 x 50 W
- Daya output speaker tallboy: 2 x 50 W
- Daya output subwoofer: 50 W
- RMS Daya Total @ 30% THD: 300 W

## Pengeras suara

- Jenis pengeras suara: 1 x Speaker pusat, 2 x Speaker satelit, 2 x Speaker tallboy
- Driver per Speaker pusat: 1 x 2,5" Woofer jangkauan penuh
- Impedansi speaker pusat: 4 ohm
- Jangkauan frekuensi speaker pusat: 150 - 20k Hz
- Driver per Speaker satelit: 1 x 2,5" woofer
- Impedansi speaker satelit: 4 ohm
- Jangkauan frekuensi speaker satelit: 150 - 20k Hz
- Driver per Speaker tallboy: 1 x 2,5" woofer
- Impedansi speaker tallboy: 4 ohm
- Jangkauan frekuensi speaker tallboy: 150 - 20k Hz
- Jenis subwoofer: Pasif
- Driver subwoofer: 1 x 6,5" woofer
- Impedansi subwoofer: 4 ohm
- Jangkauan frekuensi subwoofer: 20 - 150 Hz

## Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Pemutaran Video

- Format kompresi: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

## Gambar/Tampilan

- Penyempurnaan gambar: Peningkatan video

## Pemutaran Audio

- Format kompresi: MP3, WMA
- MP3 bit rate: 32 - 320kbps

## Pemutaran Gambar Diam

- Penyempurnaan Gambar: Putar, Pembesaran
- Format Kompresi Gambar: BMP, GIF, JPEG, TIFF

## Format File

- Audio: mp3, wma
- Gambar: JPEG, BMP, GIF
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Pemutaran Karaoke

- Fungsi standar: Kontrol tingkat echo, Kontrol volume mikrofon, Kontrol pitch

## Nyaman

- EasyLink (HDMI-CEC): Saluran Ulang Audio, Pemetaan masukan audio otomatis, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati, Sistem siaga
- Fitur HDMI: Audio Return Channel (ARC)

## Konektivitas

- Koneksi Depan: Masukan Mikrofon, USB Berkecepatan Tinggi, Audio in
- Koneksi Bagian Belakang: Output video komposit (CVBS), Masukan optik digital, HDMI 1.4 output (ARC), Jack Speaker Mini yang Mudah Dipasang, AUX in

## Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner Pita Frekuensi: FM
- Jumlah Saluran Pra-atur: 40

## Daya

- Catu daya: 110-240V, 50/60 Hz
- Konsumsi daya: 50 W
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W

## Aksesori

- Aksesori yang kompatibel: Dudukan speaker STS3001
- Aksesori diberikan: Kabel listrik, Remote Control, Baterai AAA (x1), Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Petunjuk Pengguna, Pamflet Garansi Internasional, Kabel HDMI

## Dimensi

- Speaker Pusat (L x P x T): 185 x 90 x 82 milimeter
- Berat Speaker Pusat: 0,35 kg
- Panjang kabel Speaker Pusat: 1,2 m
- Speaker Depan (L x P x T): 85 x 159 x 80 milimeter
- Berat Speaker Depan: 0,35 kg
- Panjang kabel Speaker Depan: 2 m
- Speaker Tallboy Belakang (LxPxT): 220 x 1006 x 220 milimeter
- Berat Speaker Belakang: 1,6 kg
- Panjang kabel Speaker Belakang: 7 m
- Subwoofer (L x P x T): 195 x 265 x 265 milimeter
- Berat Subwoofer: 2,82 kg
- Panjang kabel subwoofer: 3 m

## Kardus Luar

- EAN: 87 12581 67860 9
- Berat kotor: 12,77 kg
- Outer carton (L x L x T): 90,5 x 37,7 x 27,6 cm
- Berat bersih: 11,24 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Berat tara: 1,53 kg

## Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 90,5 x 27,6 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 67860 9
- Berat kotor: 12,77 kg
- Berat bersih: 11,24 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 1,53 kg
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata

## Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Berat: 2,15 kg



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 4.0.3

12 NC: 8670 001 00433  
EAN: 87 12581 67860 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, Bersertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.  
\* Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.