



Philips 5000 series  
Blu-ray-/DVD-spiller

3D Blu-ray-plateavspilling

Innebygd Wi-Fi  
3D-avspilling



BDP5600

## Blu-ray 3D og det beste fra Internett på TVen

### opplev Blu-ray 3D

La deg imponere av 3D Blu-ray, og opplev en ny dimensjon ved filmopplevelsen hjemme. Gled deg over det beste fra Internett på TV-en, helt problemfritt med innebygd rask WiFi-n. Du kan spille av mer enn noen gang tidligere med DivX Plus HD.

#### Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling

#### Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd
- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd

#### Finn frem mer

- Innebygd Wi-Fi-n for raskere og bredere trådløs ytelse
- SimplyShare gjør at du kan koble til og streame all underholdning trådløst
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- Tilkoblingsmuligheter for USB-tastatur for enkel bruk av Smart TV og Internett

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

## DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV-en eller på PCen. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

## Tilkoblingsmuligheter for USB-tastatur



Nå er det enklere å surfe på Internett. Du kan surfe så mye du vil i stuen på widescreen-TV-en, uten å slå på PCen. Bare koble donglen til det trådløse tastaturet eller USB-kontakten til det kablede tastaturet til USB-porten på spilleren, så kan du bruke et Qwerty-tastatur for å få tilgang til all informasjon. Surfing på Smart TV er også enklere siden en fjernkontroll bare lar deg bruke de ni alfanumeriske tastene. Nå trenger du ikke å flytte den bærbare datamaskinen eller konsentrere deg hardt for å se hva som står på den lille bærbare enheten for å se innhold på Internett.

## Wi-Fi-n



Wi-Fi-n, også kjent som IEEE 802.11n, er den nye standarden for trådløst nettverk. Det har flere nye alternativer som forbedrer kvaliteten til den trådløse koblingen, gir høyere hastighet og større spekter sammenlignet med tidligere Wi-Fi-standarder. Wi-Fi-n har dessuten bakoverkompatibilitet, noe som gjør det mulig

for denne spilleren å sende og motta fra rutere som drives etter eldre WiFi-standarder.

## MyRemote-app



Med Philips MyRemote-appen kan du bruke iPhone eller iPod Touch som fjernkontroll for å kontrollere nettverket av AV-produkter fra Philips. Appen registrerer automatisk\* Blu-ray-spilleren, hjemmekinoanlegget eller Streamium-lydanlegget fra Philips som er tilkoblet hjemme-Wi-Fi-nettverket, og gir deg umiddelbar kontroll over enhetene fra hvor som helst i hjemmet. Hvis du har mer enn ett AV-produkt fra Philips i nettverket, kan du veksle mellom dem ved hjelp av appen og kontrollere hvert av dem separat. Denne appen er gratis og er laget eksklusivt av Philips.

## USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) er en bransjestandard som sikrer at utstyr enkelt kan kobles med høy hastighet til PCer, forbrukerelektronikk og bærbare produkter. USB 2.0 gir bedre og raskere ytelse – opptil 40 ganger raskere enn USB 1.0 og med en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps fra den opprinnelige på 12 Mbps. Når den er tilkoblet, konfigureres alt automatisk. Du kan enkelt koble USB 2.0 til dine bærbare USB-enheter eller harddiskstasjoner, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.



# Spesifikasjoner

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Nettledning, Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Stillbildevising

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

## Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- Videoforbedring: Deep Color, Progressive Scan, Videooppskalering, x.v. Color

## Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Nettverkstilkoblinger: 802.11 b/g/n, Innebygd Wi-Fi
- Tilkoblinger bak: Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang, USB 2.0, Analog lyd venstre/høyre inn
- Smart TV Plus: MyRemote-app, SimplyShare

## Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Enkel i bruk: Rask oppvåkning, MyRemote-app
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, 21:9-format med støtte for teksting, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes

- via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Visningspråk på skjermen: Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polish, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Slovakisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk

## Mål

- Produkt (B x H x D): 435 x 38 x 213 millimeter
- Produktvekt: 1,82 kg
- Emballasje (B x H x D): 495 x 87 x 300 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,26 kg

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

## Drift

- Effektforbruk: 20 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: 0,3 W

## Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Dynamisk område (1 kHz): = 90 dB
- Frekvensområde: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 k., DVD) Hz Hz
- Signal/støy-forhold: = 100 dB
- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

## Ytre eske

- EAN: 87 12581 67432 8
- Bruttovekt: 1,65 kg
- Yttereske (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettovekt: 1,25 kg
- Antall kundepakker: 1
- Taravekt: 0,4 kg

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Bruttovekt: 1,65 kg
- Nettovekt: 1,25 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,4 kg
- Type hylleplassering: Liggende

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Vekt: 1,08 kg



Utgivelsesdato  
2016-09-20

Versjon: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366  
EAN: 08 71258 16743 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)