

Philips
Monitor doméstico
inalámbrico

Paquete de dos
para dispositivos Apple/Android



M100G



Vigila tu hogar desde el smartphone o la tableta

Disfruta de total tranquilidad

El monitor doméstico inalámbrico Philips InSight te permite vigilar tu hogar cuando estés fuera. Es fácil de configurar y te ofrece control inmediato desde un smartphone o una tableta. Las alertas instantáneas te indican cuando se detecta algún movimiento o ruido.

Mantente cerca de tus seres queridos cuando viajes

- Compatible con Wi-Fi para colocarlo en cualquier parte de la casa
- Aplicación fácil de usar para Apple/Android gratuita
- Control basado en el explorador que utiliza cualquier explorador Web
- Control inmediato desde el smartphone o la tableta

Configuración segura y sencilla

- Base magnética para un ajuste sencillo de la dirección de visualización
- Montaje de pared extra para optimizar la colocación
- Red directa cifrada para una conexión segura
- Configuración fácil del monitor Wi-Fi mediante código QR
- Visualización de hasta 16 monitores con una aplicación para el smartphone o la tableta

Alertas mediante notificaciones instantáneas

- Detección de ruido y movimiento integrada
- Alertas en el teléfono cuando el monitor detecta ruido o movimiento

PHILIPS

Destacados

Control basado en el explorador

El monitor doméstico inalámbrico InSight también te permite descubrir lo que ocurre en tu casa en tiempo real desde tu explorador Web favorito, ya sea Chrome, Internet Explorer, Safari o Firefox, en un PC o Mac.

Dirección ajustable



El monitor doméstico inalámbrico InSight de Philips dispone de una base magnética que sujeta el monitor, lo que te permite girar y ajustar el monitor en cualquier ángulo.

Montaje de pared extra



El monitor doméstico inalámbrico InSight incluye un soporte de montaje en pared. Úsalo para montar fácilmente el monitor en la pared

o el techo. La base es giratoria, para que puedas volver a colocar el monitor InSight una vez que lo hayas montado.

Red directa cifrada



El monitor doméstico inalámbrico In.Sight de Philips usa codificación de alta seguridad para proporcionarte privacidad en todo momento. El monitor In.Sight usa una clave de codificación cada vez que realizas una conexión.

Detección de ruido y movimiento



Es imposible predecir cuándo va a ocurrir algo. El monitor doméstico inalámbrico InSight está siempre alerta gracias a la detección de ruido y

movimiento ajustable. Recibirás una alerta en cuanto se detecte un ruido o movimiento.

Notificaciones de alerta

Alertas en el teléfono cuando el monitor detecta ruido o movimiento

Configuración fácil mediante código QR

La configuración es sencilla con la aplicación. La aplicación genera un código QR para los ajustes de tu red Wi-Fi doméstica. Con el código QR, el monitor se emparejará automáticamente con tu red Wi-Fi, fácilmente y al instante.

Aplicación para Apple/Android gratuita

Aplicación fácil de usar para Apple/Android gratuita

Control inmediato

Control inmediato desde el smartphone o la tableta

Visualización de hasta 16 monitores

Visualización de hasta 16 monitores con una aplicación para el smartphone o la tableta

Compatible con Wi-Fi

El monitor inalámbrico In.Sight es compatible con Wi-Fi, utiliza tu red inalámbrica doméstica para transmitir vídeo y audio en directo a tu smartphone o tableta. Un monitor doméstico que puedes instalar donde quieras.



Direction adjustable



Easy set-up



Watch up to
16
monitors



Encrypted
direct networking



Noise and motion
detection



Alert
notifications



PHILIPS



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

Especificaciones

Objetivo y sensor

- Sensor: VGA
- Modo de enfoque: Fijo
- Rango del enfoque: 0,4 M a infinito

Calidad de vídeo

- Transmisión VGA
- Formatos: Compresión de vídeo H.264
- Balance de blancos: Balance de blancos automático
- Exposición: Control automático de la exposición

Características

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) no compatible
- Detección de movimiento
- Detección de ruido
- Indicador LED
- Base magnética: Dirección ajustable
- Botón Reset
- Orificios para tornillos: Sí, 1

Software

- Instalación: a través de aplicación para Android y Apple
- Actualización de aplicación automática: Sí, para Android y Apple
- Compatible con explorador Web
- Sistemas compatibles: iOS 4.3 o superior, Android 2.3 o superior
- Compatibilidad con el iPad: iPad, iPad 2, Nuevo iPad, iPad con pantalla Retina, iPad mini
- Compatible con iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4,

- iPhone 4S, iPhone 5
- Compatible con iPod: iPod touch de 4ª generación y superiores
- Compatibilidad con teléfonos Android: Philips recomienda teléfonos con el rendimiento de Samsung Galaxy 3 o superior

Accesorios incluidos

- Montaje de pared extra: 2
- Adaptador de alimentación USB: 2
- Cable USB: 2, 2,5 m cada uno
- Tornillos/anclajes para la pared: 6
- Guía de inicio rápido

Entrada y salida

- Micrófono: Alta sensibilidad, Mono
- USB: Puerto Mini-USB

Requisitos mínimos

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesador PENTIUM 4 a 2,8 GHz, 1 GB de RAM y 64 MB de RAM de vídeo
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC Intel Core Duo 1,66 Ghz, Safari 1.1

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 158 x 175 x 76 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 45 x 95 x 45 mm



Fecha de emisión
2014-06-04

Versión: 6.0.5

12 NC: 8670 000 98562
EAN: 08 71258 16707 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La visualización de vídeo en directo a través de la red inalámbrica doméstica mediante el monitor In.Sight es gratuita y sin límites. La visualización de vídeo en directo (ya sea a través de una red Wi-Fi externa o red 3G) también es gratuita para sesiones ilimitadas, pero está limitada a 5 minutos por sesión.

* Las sesiones de visualización remota más largas y otras características premium pueden adquirirse a través de la tienda de aplicaciones. Estas condiciones están sujetas a cambios.