

Philips
Intern stasjon

DVD

18 x ReWriter

SPD6002BD



Skriv og lag etikett til DVDene med én enhet

Pålitelighet og kompatibilitet

Din plate, ditt prosjekt. Hvorfor bruke håndskrift når du kan lage dine egne profesjonelle etiketter som gjenspeiler minnene dine!

Opplev den nyeste teknologien

- Stasjon med LightScribe-funksjon
- Dobbeltlags skriver for +R og -R, DL-medier
- DVD-RAM som utvider lagringskapasiteten

Overlegen ytelse

- 8x skrivehastighet på DVD+R DL
- Lagringskapasitet på 8,5 GB på en enkeltsidig dobbeltlagsplate
- 18x skrivehastighet

Svært pålitelig og robust

- Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet ved høy hastighet
- Trygg og pålitelig overskriving med Seamless Link

Anvendelighet

- CD- og DVD-brenner og -skriver i ett
- Plug & Play for enklere installering
- Snu platen og merk den ved å bruke veiledningen i tre trinn

PHILIPS
sense and simplicity

Intern stasjon
DVD 18 x ReWriter

Spesifikasjoner

Skrivehastighet

- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **DVD+R:** 18X (24 300 kB/sek) ved CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- **DVD-R:** 18X (24 300 kB/sek) ved CAV
- **DVD-R DL:** 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12X (16 200 kB/sek) ved PCAV

Omskrivingshastighet

- **CD-RW:** 24X (3600 kB/sek) ved CAV
- **DVD+RW:** 8X (10 800 kB/sek) ved CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 kB/sek) ved CLV

Lesehastighet

- **Tilgangstid:** 160 ms
- **Bufferstørrelse:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- **RAM:** 5X (6750 kB/sek) ved PCAV

Tilkoblingsmuligheter

- **Grensesnitt:** IDE-grensesnitt (ATAPI)
- **Andre tilkoblinger:** 12 V DC-inngang, IDE-grensesnittkontakt, Valgbryter overordnet/underordnet, Analog audio venstre/høyre ut, DC-strømkontakt, Digital lydutgang

Anvendelighet

- **Enkel installering:** Plug-and-Play
- **Enkel bruk:** Slik gjør du-håndbok, trinn for trinn

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Fire monteringsskruer, CD-ROM med programvare + håndbok, LightScribe-plater, Hurtiginstallasjonsguide, Brukerhåndbok

Systemkrav

- **Harddiskplass:** 650 MB
- **PC-operativsystem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Prossessor:** Pentium 4 1,3 GHz eller høyere CPU
- **RAM-minne:** 128 MB

Mål

- **Produktvekt:** < 0,9 kg
- **Produktmål (BxDxH):** 146 x 170 x 42 mm

Effekt

- **Adaptertype:** DC 5 V/12 V
- **Effektforbruk:** 25 W

Tekniske spesifikasjoner

- **Fuktighet:** 15–80 % RF (ingen kondens)
- **Temperaturområde for drift:** 5–50 °C
- **Sikkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC part 15
- **Temperaturområde for lagring:** -40–65 °C

Innereske

- **I2NC:** 8670 000 27148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6
- **Bruttovekt:** 1,2 kg
- **Høyde:** 260 mm
- **Lengde:** 210 mm
- **Antall:** 1
- **Bredde:** 107 mm

Ytre eske

- **I2NC:** 867000027148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31712 6
- **Bruttovekt:** 2 kg
- **Høyde:** 230 mm
- **Lengde:** 270 mm
- **Antall:** 2
- **Bredde:** 230 mm

Ytre eske 2

- **I2NC:** 8670 000 27148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31715 7
- **Antall:** 128

Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 867000027148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6
- **Bruttovekt:** 1,2 kg
- **Høyde:** 260 mm
- **Lengde:** 210 mm
- **Bredde:** 107 mm

Programvare

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

SPD6002BD/10

Produkt høydepunkter

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gjør merkepenner og upraktiske klistremerker overflødige! Snu din brennbare/overskrivbare CD eller DVD med spesialoverflate, sett den inn igjen i stasjonen og "brenn" fantastiske etiketter som ser og føles profesjonelle ut. Du kan blande tekst og tilpasset grafikk ved hjelp av programvaren som følger med, og til og med legge til etiketten senere. Dette gjør det enklere enn noen gang å finne arkiverte filmer, musikk, bilder og datafiler.

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten på DVD+RW-stasjoner med høy hastighet.

Dobbeltskriver for +/- DL

Ny stasjon som gjør det mulig å skrive på både 8,5 GB +R og -R dobbeltlagsmedier

Brenner og skriver i ett

LightScribe-teknologien gir deg etikettskrivingsfunksjon for CD- og DVD-brenneren.

Plug-and-Play

Plug and Play gjør det mulig å installere eller tilføye en ny komponent og få den til å virke, uten at det er nødvendig å utføre en kompleks installeringsprosedyre eller en teknisk analyse.

Seamless Link

Seamless Link hindrer at plater ødelegges på grunn av skrivefeil.

Lagringskapasitet på 8,5 GB

Enkeltstående dobbeltlagsplate med lagringskapasitet på 8,5 GB

DVD-RAM

Støtter DVD-RAM-formatet, og dermed er denne stasjonen en multidrive, som støtter CD, DVD-ROM og DVD-RAM.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 2.0.6

I2 NC: 8670 000 31919
EAN: 87 12581 34856 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com