



Philips
Reproductor de CD
portátil

EXP7361

Reproductor MP3-CD extremadamente fino y ligero

Sintonizador FM digital

Si exiges todo lo mejor, el reproductor de MP3-CD eXp7361 con sintonizador FM es lo que buscas. Extremadamente delgado y ligero, incluye una carcasa de aluminio y las más avanzadas funciones. El reproductor eXp7361 es puro placer en todos los sentidos.

Experiencia de audio completa

- Reproduce MP3 y audio digital WMA
- Sintonizador digital con 30 presintonías
- Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW

Diseño elegante

- Super compacto y ultraligero
- Carcasa de aluminio elegante para un aspecto metálico de calidad
- Mando a distancia LCD integrado en la ropa para ofrecer un control total

Disfruta de la música sin pausa

- Reproducción continua de MP3-CD durante 102 horas sin cambiar baterías
- Magic ESP™ de 840 segundos

Rendimiento de graves mejorado

- Refuerzo dinámico de graves digital: graves óptimos a cualquier volumen
- Auriculares estéreo con tecnología onda de graves, mejores los graves

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Respuesta acústica
- Convertidor D/A: 1 bit
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Potencia de salida: 2 x 5 mW RMS
- Relación señal / ruido: > 85 dB
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves digital
- Control de volumen: 32 pasos, digital

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Modos de reproducción del disco: Programable de 50 pistas, Avance/retroceso rápido, Retención, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reanudar reproducción desde parada, Reproduc. aleatoria de álbum/todo
- Protec. elect. contra saltos (CD): 180 segundos
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet, UDF
- Compatible con etiquetas ID3
- Magic ESP (MP3-CD): 420 segundos (hasta 3 títulos)
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Sintonizador/recepción/transmisión

- Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz
- Presintonías: 30
- Bandas del sintonizador: FM estéreo

Conectividad

- Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- Auriculares: 3,5 mm
- Salida de línea: 3,5 mm

Cómodas funciones

- Retroiluminación
- Tipo de pantalla: LCD
- Indicaciones: nombre del álbum, número del álbum, nombre del artista, estado de la batería,

Funciones de CD, DBB, ESP, nombre de archivo, títulos de sonido, hora, pista

- Mando a distancia: Mando LCD integrado en la ropa

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: AY3170 (300 mA)
- Pilas: AY3365 (goma)
- CD-ROM: AY4484 (Musicmatch)
- Paquete de pilas externas: AY3380 (AA/LR6/UM3)
- Auriculares: SBC HE570/77S
- Accesorios incluidos: Manual de usuario
- Funda: AY3268

Dimensiones

- material de la carcasa: Aluminio
- Dimensiones de Ebox (An. x Al x Pr.): 0 x 0 x 0 mm
- Carcasa: Carcasa resistente al calor
- Dimensiones del embalaje principal: 188 x 166 x 240 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 2,2 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 240 x 56 x 150 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (LxFxA) en": 134 x 130 x 14,5 mm
- Peso del producto: 0,14 kg

Potencia

- tiempo reproducción de CD con batería: 65 horas (2 AA+2 baterías recargables)
- Tiempo reproducción pila MP3-CD: 102 horas (2 AA+2 baterías recargables)
- Tiempo reproducción. pila (sintonizador): 108 horas (2 AA+2 baterías recargables)
- Tiempo reproducción pila (WMA): 102 horas (2 AA+2 baterías recargables)
- Tipo de batería: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Tipo de pila: Recargable
- Recargable

Destacados

Reproduce MP3 y audio digital WMA

Reproduce MP3 y audio digital WMA

Sintonizador digital 30 presintonías

Sintonizador digital con 30 presintonías

Reproduce CD, CD-R y CD-RW

Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinitas veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

Super compacto y ultraligero

Super compacto y ultraligero

Carcasa de aluminio elegante

Carcasa de aluminio elegante para un aspecto metálico de calidad

Mando LCD integrado en la ropa

Mando a distancia LCD integrado en la ropa para ofrecer un control total

Hasta 102 horas de reproducción

Reproducción continua de MP3-CD durante 102 horas sin cambiar baterías

Magic ESP™ de 840 segundos

La protección electrónica contra saltos Magic Electronic Skip Protection™ es una práctica función que garantiza una música sin saltos cuando el reproductor MP3-CD se expone a golpes y saltos mientras practicas algún deporte o te mueves. Los dispositivos con la protección electrónica contra saltos Magic Electronic Skip Protection™ tienen un buffer electrónico inteligente que guarda diferentes formatos de música digital, como MP3, WMA y CDDA. El buffer ajusta tanto su contenido como las velocidades de giro del láser automáticamente para garantizar que la música se escucha de forma ininterrumpida.

Refuerzo dinámico de graves digital

El refuerzo dinámico de graves digital es un amplificador inteligente de bajas frecuencias que ofrece el máximo realce de los graves a un volumen alto sin distorsionar el sonido y, a volumen bajo sin que se pierdan las frecuencias más bajas. El sistema cuenta con un avanzado sistema electrónico que supervisa constantemente el volumen y los niveles de graves, calibra con gran precisión ambos parámetros y evita que aparezca distorsión, produciendo así unos graves óptimos. Este refuerzo permite disfrutar de un rendimiento excelente de los graves a cualquier volumen.

Auricul. estéreo con refuerzo graves

Auriculares estéreo con tecnología onda de graves, mejores los graves



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00899
EAN: 87 10895 79129 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.

* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.

* Según codificación WMA de 64 kbps.