



Philips  
Langaton kaiutin

**Bluetooth®**

Stereoääni ja bassoelementti  
USB-portti lataamiseen  
20 W



**SBT550WHI**

# Voimakas, täyteläinen ääni

## Bluetooth-kaiutin ja langaton musiikin siirto

Tehokas äänentoistojärjestelmä tukee musiikin langatonta siirtoa Bluetoothin kautta. Bass Reflex -kaiuttimet takaavat upean syvän, voimakkaan basson. USB-liitännän ansiosta voit ladata minkä tahansa laitteen. SBT550/12-kaiutin on täydellinen matkakumppani.

### **Nauti langattoman Bluetooth®-tekniikan tarjoamasta vapaudesta**

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Tukee kaikkia Bluetooth-laitteita

### **Täyteläinen, vivahteikas ääni**

- Kokonaislähtöteho 20 W RMS
- Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson täyteläisenä ja voimakkaana
- Syvä ja dynaaminen ääni tehokkaista kaiutinelementeistä

### **Helpot ja mukavat**

- USB-portti muiden laitteiden lataamiseen
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

### **Käytön helppous**

- Ihanteellinen älypuhelimille, tietokoneille ja kannettaville laitteille

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Langaton musiikin siirto

Kaiuttimesi tukee musiikin siirtoa Bluetoothin kautta. Sen avulla nautit suosikkikappaleistasi korkealaatuisina Bluetooth-tekniikkaa tukevista laitteistasi.

### Bluetooth-yhteensopiva



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi helposti älypuhelimista, tablet-laitteista tai jopa kannettavista tietokoneista sekä iPodista tai iPhoneista Bluetooth-yhteensopivilla kaiuttimilla.

### Kokonaislähtöteho 20 W RMS



RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodon äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.



### Bassorefleksikaiuttimet

Kaiuttimelementin takana oleva kammio ohjaa ilmaa kaiuttimen sisäisten akustisesti viritettyihin venttiileihin ja syventää bassotoistoa.

### Syvä ja dynaaminen ääni

Tehokkaat kaiuttimelementit tuottavat musiikkia, jossa on potkua. Jykevä, dynaaminen basso pitää motivaatiota yllä. Laadukkaat kaiuttimelementit takaavat vivahteikkaan äänimaailman.

### Kiinteä USB-portti



Tässä kaiuttimessa on USB-portti, joten laitteen lataaminen on helppoa. Laitteen voi liittää yksinkertaisesti USB-kaapelilla kaiuttimen takaosaan.

### Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

## Tekniset tiedot

### Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 38 x 11 x 14,9 cm
- Paino: 1,5 kg

### Yhteensopivuus

- yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-älypuhelimet, tablet-laitteet, musiikkilaitteet
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- Android-Tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

### Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- USB-lataus: KYLLÄ
- Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo

### Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimet: 2,5"

### Kaiuttimet

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmä: KYLLÄ

### Virta

- Verkkovirta: 110–240 V

### Lisätarvikkeet

- Kaapeli: 3,5 mm:n linjatulolle
- Takuutodistus: KYLLÄ
- Maailmanlaajuinen takuuvihko: KYLLÄ
- Pikaopas: KYLLÄ

### Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 380 x 119 x 112 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 480 x 165 x 170
- Tuotteen paino: 1,5 kg
- Paino pakattuna: 2,13 kg



Julkaisupäivä 2014-10-15

Versio: 1.0.4

12 NC: 8670 000 97907  
EAN: 08 71258 16684 64

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)