



Philips
HDMI-kabel

8K 60 Hz
48 Gbps
1,5 m

SWV9015



8K 60 Hz/4K 120 Hz met Dynamische HDR

Beleef de ultieme game-ervaring

HDMI 2.1-kabel; beleef Ultra HD 8K-resolutie bij 60 fps met een hoog dynamisch kleurbereik van 12-bits. Dynamische HDR voor haarscherp beeld met snelle actie. Verbeterde ondersteuning van Audio Return Channel tot 192 KHz in 24-bits resolutie.

Ontworpen voor de beste beeld- en geluidskwaliteit

- UHD 4320p (8K)
- Zuiver koperdraad van 28 AWG voor de beste beeld- en geluidskwaliteit.
- Supersnelle gegevensoverdracht van 48 Gbps
- 60 Hz met dynamische HDR
- verbeterde Audio Return Channel (eARC)
- Vergulde aansluitingen voor een betrouwbare verbinding.

HDMI-functies

- Compatibel met variabele vernieuwingsfrequentie (VRR)
- Compatibel met Auto Low Latency Mode (ALLM)
- Geschikt voor 3D
- 60 Hz frames per seconde

PHILIPS

HDMI-kabel
8K 60 Hz 48 Gbps, 1,5 m

Specificaties

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 23 x 5 x 23 cm
- Nettogewicht: 0,4 kg
- Brutowicht: 0,475 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,075 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Leggen
- EAN: 48 95229 12144 7

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 65 x 26 x 25 cm

- Brutowicht: 7,1 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 12
- GTIN: 1 48 95229 12144 4
- Gewicht van de verpakking: 2,3 kg
- Nettogewicht: 4,8 kg

Binnendoos

- GTIN: 2 48 95229 12144 1
- Aantal consumentenverpakkingen: 4
- Brutowicht: 2,1 kg
- Binnendoos (L x B x H): 24 x 24 x 21 cm
- Nettogewicht: 1,6 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,5 kg

SWV9015/10

Kenmerken

UHD 4320p (8K)

Ondersteunt videoresolutie tot 8K UHD 4320p voor ultieme beeldkwaliteit en game-ervaringen.

Vergulde aansluitingen

Vergulde aansluitingen voor een betrouwbare verbinding.

Zuiver koperdraad van 28 AWG

Gebruik van hoogwaardig materiaal - zuiver koperdraad van 28 AWG voor een optimale verbinding met minimaal gegevensverlies.

Ultrahoge snelheid van 48 Gbps

De hoge bandbreedtecapaciteit van 48 Gbps zorgt voor een ultrasnelle gegevensoverdracht en een verbeterde beeld- en game-ervaring.

Auto Low Latency Mode (ALLM)

Compatibel met Auto Low Latency Mode (ALLM) - Hiermee schakelt uw TV automatisch over naar een specifieke gamemodus wanneer gameplay gedetecteerd wordt.

Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR)

Compatibel met variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) - Laat uw scherm aanpassen hoe vaak het beeld wordt vernieuwd om de beeldsnelheid van uw console of pc te evenaren. Voor een vloeiende kijkervaring.

60 Hz frames per seconde

Een superieure kijk- en game-ervaring met beelden van maximaal 60 frames per seconde.

Geschikt voor 3D

Ondersteunt alle 3D-videoformaten, dus geschikt voor echte 3D-toepassingen voor home cinema en games.



Publicatiedatum
2022-11-08

Versie: 5.2.5

12 NC: 8670 001 76554
EAN: 48 95229 12144 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com