

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

MP3

MCM390



Aprecie música em CD MP3 à sua maneira.

Compacta e elegante, esta maravilha com acabamento em madeira é potentíssima. Combina um desempenho soberbo com funcionalidades essenciais, sem comprometer a estética. Por isso, sente-se e aprecie a música à sua maneira.

Audição prolongada, maior diversão

- 10 horas de música no CD de MP3

Enriqueça a sua experiência sonora

- Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência musical de 2x15 W RMS/2x30 W

Comece o dia à sua maneira

- Despertar e Temporizador
- Deck de cassetes lógico
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência

E que óptimo som

- Altifalantes elegantes em madeira

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

10 horas de música no CD de MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Incredible Surround™

Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Especificações

Som

- Potência de saída: Potência musical de 2x30 watts
- Melhoria do Som: Incredible Surround, Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 4", Tweeter piezoeléctrico, Grelhas de altifalantes amovíveis

Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Suporte de identificação ID3
- Tipo de Carregamento: Topo
- Tecnologia Deck de Cassetes: Logic
- Modos de Reprodução de Cassetes: Controlo Electrónico de Velocidade, Paragem Automática Completa, Contador da cassette

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete
- Melhoria de Gravação de Cassetes: Gravação Sincronizada de CDs, Temporizador: gravar do sintonizador, Nível de Gravação Automático

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática

- RDS: Nome da Estação, Texto Rádio, Relógio RDS
- Estações pré-sintonizadas: 40
- Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Conectividade

- Entrada Aux: Entrada
- Auscultadores: 3,5 mm
- Outras ligações: Antena FM, Antena MW

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme de cassette, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Cor da retroiluminação: Azul
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Antena FM/MW
- Telecomando: 21 teclas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 148 x 235 x 258 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 142 x 235 x 212 g mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 342 x 312 x 446 mm
- Peso incl. Embalagem: 8,43 kg



Data de publicação
2009-03-13

Versão: 4.0.10

12 NC: 9073 100 12347
EAN: 87 10895 86363 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com