

Philips
DVD-lejátszó, akár 1080i
soros video-
felkonvertálással

HDMI

DivX

DVP5960



Csavarja feljebb a látványt

a nagyfelbontású JPEG lejátszással!

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábitásának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a nagyfelbontású (720 p / 1080 i) látványban.

Páratlan video teljesítmény

- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel
- Video-felkonvertálás az akár 1080i soros javított felbontás érdekében
- Nagyfelbontású JPEG-képek megjelenítése valódi felbontással

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Minden lejátszható

- Filmek: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- Zene: CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió
- Kép-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)

Bárhol elér

- Ultravékony kialakítás



PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- **Képméretarány:** 4:3, 16:9
- **D/A átalakító:** 12 bit, 108 MHz
- **Kép javítása:** High Def (720p, 1080i), Progresszív pásztázás, Smart Picture, Videofelbontás felkonvertálása, video-túlmintavételezés

Hang

- **D/A átalakító:** 24 bit, 192 kHz
- **Jel-zaj arány:** 100
- **Torzítás és zaj (1 kHz):** 85 dB
- **Keresztbeszélgetés (1 kHz):** 100 dB
- **Dinamikus tartomány (1 kHz):** 90 dB
- **Hangrendszer:** Dolby Digital
- **Frekvenciaválasz:** 30-20000 Hz

Videolejátszás

- **Adathordozók lejtársása:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Tömörítési formátumok:** MPEG1, MPEG2, Divx 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Videolemez lejtársási rendszer:** PAL, NTSC

Hanglejtársás

- **Adathordozók lejtársása:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD
- **Tömörítési formátum:** Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- **MP3 bitáviteli sebességek:** 32 - 256 kb/s

Állókép lejtársás

- **Adathordozók lejtársása:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- **Képtömörítési formátum:** JPEG
- **Kép javítása:** Gyorsfotók, Forgatás, Nagyítás,

Diabemutató MP3 lejtársással, Nagyfelbontás

Multimédiás alkalmazások

- **Multimédiás kapcsolatok:** USB memóriaoesztályú eszköz
- **Lejtársási formátumok:** DivX, MP3, JPEG állóképek

Csatlakoztathatóság

- **Hátoldali csatlakozók:** Analóg bal/jobb audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, Scart

Kényelem

- **Gyermekvédelem:** Szülői felügyelet, Gyermekzár
- **Képernyőn megjelenő nyelvek:** dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd, török, lengyel

Tartozékok


- **Mellékelt tartozékok:** 2 x AAA akkumulátor, Rövid üzembe helyezési útmutató, Távvezérlés, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv

Méreték

- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 435 x 37 x 235 mm
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 490 x 82 x 320 mm

Feszültség

- **Áramellátás:** 50 Hz, 230 V
- **Áramfogyasztás:** < 10 W
- **készenléti üzemmód energiatelhasználása:** < 0,8 W



Termékkijelölések

HDMI az egyszerű AV csatlakozó

A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafelé kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

Video-felkonvertálás akár 1080i sorig

A video-túlmintavételezés segítségével megnövelheti a DVD által használt SD (hagyományos felbontású) videojelek felbontását. Ön tehát az élesebb, sokkal élethűbb képnek köszönhetően több részletet lát. Az eredményül kapott HD videokimeneti jel HDMI-n (nagy felbontású multimédia felületen) keresztül betáplálható egy HD megjelenítőbe.

Nagyfelbontású JPEG lejtársás

A nagyfelbontású JPEG-megjelenítéssel akár 2 megapixel felbontásban is megtekintheti képeit a televíziókészüléken. Digitális képeit most tökéletesen tisztán jelenítheti meg, képmínőség- és részletvesztés nélkül – és otthona kényelmében oszthatja meg családtagjaival és barátjaival.

Progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Multi-formát filmek DivX-szel

A multi-formát lejtársás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódot videofelvételeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejtársást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

Zene: Windows Media™ audio

A multi-formát lejtársás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kép-CD MP3-lejtársással

A kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen MP3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-CD-t a DVD-lejtárszóba helyezi, egy menü jelenik meg a képernyőn, amely a lemezen található JPEG és/vagy MP3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a lejtársani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a lejtársás vagy az OK gombot. A képeket a TV-készüléken nézheti, miközben a lejtárszott zene szól.

Ultravékony kialakítás

A termék vonzó és könnyű kialakítással rendelkezik.



Kiadás dátuma
2009-02-09

Verzió: 5.0.11

12 NC: 8622 810 13119
EAN: 87 10895 93943 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com