



Philips Prestigo
Univerzálne diaľkové
ovládanie

Touch 15 v 1

PRESTIGO



SRT8215



Jednoduchá a dokonalá kontrola

Plná funkčnosť len s tlačidlami, ktoré potrebujete

Je čas odložiť všetky tie diaľkové ovládania! Model Prestigo SRT8215 ovláda až 15 zariadení v jednom a ponúka vám len tie tlačidlá, ktoré skutočne potrebujete, ľahko dostupné na dotyk displeja LCD. Nastavte ovládač Prestigo cez počítač a užite si domácu zábavu.

Intuitívna navigácia

- Jednoduchý prístup ku konkrétnym funkciám cez 5,6 cm displej LCD
- Plnofarebná dotyková obrazovka umožňuje jednoduchú navigáciu
- Podsvietené tlačidlá umožňujú ovládať zariadenia aj potme

Rýchly a jednoduchý prístup k vášmu svetu zábavy

- Aktivity na ovládanie viacerých zariadení
- Priamy prístup k vašim obľúbeným kanálom

Jednoduché a ľahké nastavenie

- Jednoduché nastavenie cez počítač v niekoľkých ľahkých krokoch, na systéme Windows alebo Mac
- Aktualizácie softvéru cez internet
- Ovládajte ľubovoľné zariadenie prakticky akejkoľvek značky



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Hlavné prvky

Ovládajte prakticky akékoľvek zariadenie



Databáza infračervených kódov Prestigo obsahujúca viac ako 300 000 zariadení umožňuje ovládať prakticky akékoľvek zariadenie, ktoré je v súčasnosti na trhu, bez ohľadu na model alebo výrobcu. Pomocou nastavenia cez počítač zvolíte v databáze správny infračervený kód pre svoje zariadenia.

Jednoduchý prístup cez displej LCD



5,6-centimetrový (176 x 220 pixelov) plnofarebný displej LCD poskytuje kvalitu vysokého rozlíšenia a dobrú čitateľnosť. Dotyková obrazovka zobrazuje len tie tlačidlá, ktoré potrebujete, a umožňuje vám rýchlo prechádzať cez obrazovku diaľkového ovládania.

Aktívne ovládanie

Spustíte vašu domácu zábavu jedným dotykom tlačidla bez potreby ovládania každého zariadenia v samostatných krokoch. Stačí

stlačiť tlačidlo aktivity, napríklad „Pozerat' film“ a Prestigo automaticky zapne všetky potrebné zariadenia ako TV, DVD prehrávač a systém domáceho kina, aby ste mohli nerušene sledovať film.

Nadčasovosť



Softvér Philips Configo vás bude automaticky informovať o online aktualizáciách pre ovládač Prestigo. Softvér Configo prevezme tieto aktualizácie a postará sa o ich inštaláciu.

Jednoduché nastavenie cez počítač



Pripojte ovládač Prestigo k počítaču PC alebo Mac cez kábel USB a môžete vykonať jednoduché nastavenie vo svojom jazyku. V niekoľkých jednoduchých krokoch si prispôbte ľubovoľné funkcie.

Podsvietené tlačidlá



Podsvietená klávesnica umožňuje jednoduché ovládanie všetkých zariadení, dokonca aj potme.

Priamy prístup k obľúbeným kanálom

Do diaľkového ovládania možno nainštalovať ikony kanálov hlavných TV a rozhlasových staníc z väčšiny krajín. Po nastavení hravo prejdete na svoje obľúbené kanály pomocou ikon staníc namiesto stláčania číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní.



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znižovať náklady, spotrebu energie a emisie CO₂. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorit spoločnosti Philips – energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

Technické údaje

Príslušenstvo

- USB kábel: 1,2 m

Vybavenie a vlastnosti

- Podsvietené tlačidlá: áno
- Indikácia slabej batérie: áno
- Typ displeja: displej LCD
- Počet činností: 15
- Počet zariadení: 15
- On-line aktualizácie: dostupné
- Ponuka jazykov na obrazovke: Dánčina, Holandčina, Slovenčina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Taliančina, Nórcina, Portugalčina, Ruština, Španielčina, Švédčina
- Programovateľné ikony kanálov: 100
- Podporované zariadenia: Ampér, Audio systém, Prehrávač diskov Blu-ray, KÁBEL, CD/MD, DVB-T/S, DVD, rekordér DVD, Kombinovaný DVD-VCR, Kombinovaný DVDR-HDD, Digitálny multimediálny prijímač, Hracia konzola, HD-DVD

prehrávač, HTS, Rekordér s pevným diskom, Domáce kino, Základňa pre prehrávač MP3, Minidisc, PC, Projektor (IR), PRIJÍMAČ, SAT, KAZETA, TV, Kombinovaný TV-DVD, Kombinovaný TV-VCR, Kombinovaný TV-VCR-DVD, Tuner, VCD, laserový disk, VCR

Displej

- Dotykový panel: áno

Infračervené schopnosti

- Učenie IR kódov: áno
- Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)

Príkon

- Batérie pribalené: áno

Nastavenie

- Metóda nastavenia: Nastavenie cez PC



Dátum vydania
2013-11-01

Verzia: 2.0.15

12 NC: 8670 000 58083
EAN: 87 12581 51497 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com