

PHILIPS

Carduri Micro SD

16 GB

Ultra Speed

U1

Clasa 10

FM16MP45B



Surprinde momentele preferate!

Ușor de stocat, ușor de transferat!

Citește până la 80 MB/s. Cardurile de memorie micro SDHC Philips oferă suficient spațiu pentru a captura și stoca în siguranță toate fotografiile, clipurile video, muzica și datele.....

Performanță și capacitate

- Capacitate a memoriei de 16 GB

Performanță de vârf

- Pentru utilizare solicitantă
- Clasa video V10
- Performanță pentru aplicații A1 rapide
- UHS-I
- MicroSDHC

Proiectat pentru tine

- Extinde-ți capacitatea de stocare
- Adaptor SD inclus
- Opțiunea corectă pentru dispozitivul tău

Repere

Pentru utilizare solicitantă

Cardurile de memorie clasa 10 UHS-I U1 de la Philips oferă performanța adecvată pentru aplicațiile care necesită o viteză ridicată de scriere, cum ar fi înregistrarea video Full HD.

Capacitate a memoriei de 16 GB

Oferă o capacitate suficientă pentru a stoca peste 4.500 de fotografii preferate sau 160 de minute de clipuri video Full HD.*

Clasa video V10

Viteza clasei video V10 oferă specificațiile adecvate pentru înregistrări video Full HD/HD

Performanță pentru aplicații A1 rapide

Asigură performanță pentru aplicațiile A1 rapide pentru ca utilizatorii să poată rula mai rapid aplicațiile prin cardul de memorie.

UHS-I

Acest card de memorie UHS-I este conceput pentru înregistrarea de clipuri video de înaltă calitate în timp real, fără salvare în memoria temporară.

MicroSDHC

Formatul Micro SDHC (Secure Digital High Capacity), permite capacități mai mari și viteze de transfer ridicate comparativ cu formatul tradițional Micro SD.

Extinde-ți capacitatea de stocare

Adaugă cu ușurință capacitate suplimentară de stocare pentru dispozitive (mobile).

Adaptor SD inclus

Adaptorul Micro SD inclus îți permite să utilizezi cardul MicroSD în orice dispozitiv care acceptă un card SD de dimensiuni tradiționale.

Opțiunea corectă

Acesta poate fi utilizat într-un număr mare de dispozitive echipate cu un slot de card MicroSD, cum ar fi smartphone-uri, tablete, drone, sisteme de navigare și multe altele.

Specificații

Suport de stocare media

Capacitate memorie încorporată: 16 GB

Cerințe sistem

Android OS: Android 4.0 și versiuni ulterioare

PC OS: Windows® XP și versiuni superioare;
Mac OS 9.0 și versiuni superioare; Linux 2.4.0 și versiuni superioare

Diverse

Garanție: 2 ani

Dimensiuni produs

Dimensiuni produs (L x Î x A): 1 x 1,5 x 0,1 cm
Greutate: 0,00025 kg

Dimensiunile ambalajului

Tip ambalaj: Ambalaj
Număr de produse incluse: 1
Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
10 x 13,2 x 0,3 cm
Greutate brută: 0,012 kg
Greutate netă: 0,002 kg
Greutate proprie: 0,01 kg
EAN: 87 19274 66907 4

Cutie interioară 2

Număr de ambalaje: 10
Cutie interioară 2 (L x L x Î):
10 x 0,3 x 13,2 cm
Greutate brută: 0,17 kg
Greutate netă: 0,02 kg
Greutate proprie: 0,15 kg
EAN: 87 19274 66908 1

Cutie interioară

Număr de ambalaje: 100
Cutie interioară (L x L x Î): 21,2 x 20 x 14,7 cm
Greutate brută: 1,72 kg
Greutate netă: 0,2 kg
Greutate proprie: 1,52 kg
EAN: 87 19274 66909 8

Cutie exterioară

Număr de ambalaje: 400
Cutie exterioară (L x L x Î):
44,4 x 42 x 18,4 cm
Greutate brută: 7,8 kg
Greutate netă: 0,8 kg
Greutate proprie: 7 kg
EAN: 87 19274 66910 4

