

Philips
Mikrohifijärjestelmä

USB

MCM726



Puhdas ääni ja hienostunut muotoilu

, jossa on USB Direct -toisto

Tekniikkaa ja tyyliä arvostaville suunniteltu Philips MCM726 pursuaa teknisiä yksityiskohtia ja laatua. Voit nauttia kannettavan soittimen MP3-/WMA-musiikista USB Direct -toiston ansiosta.

Rajoittamaton kuuntelunautinto

- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Tehosta äänentoistoa

- Incredible Surround™ parantaa äänen laatua
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen virittimen 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta
- Logiikkaohjattu dekki

Hienostunut ääni ja ulkonäkö

- Hienot puupintaiset kaiuttimet
- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki



Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Incredible Surround™

Incredible Surround on Philipsin oma äänitekniikka, joka laajentaa merkittävästi äänikenttää ja luo näin sävähdyttävän musiikkielämyksen. Incredible Surround yhdistää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniä uudenaikaisella vaihesiirtymäteknikalla, mikä ikään kuin etäännyttää kaiuttimia toisistaan. Tämä tehostaa stereovaikutelmaa huomattavasti ja luo entistä luonnollisemman ääniympäristön. Incredible Surround synnyttää syvemmän ja leveämmän Surround-vaikutelman ilman lisäkaiuttimia.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 2 x 100 watin musiikkiteho
- Lähtöteho (RMS): 2 x 50 W
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost - bassotehostus

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Piezo-diskanttikaiutin, 5,25" bassokaiutin, Irrotettavat kaiutinnistikot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
- kasettidekin tekniikka: Logiikkaohjattu
- Kasetin toistotilat: Elektroninen nopeudensäätö, Täysin automaattinen pysäytystoiminto, Nauhan laskuri
- ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -tilat: Toista/keskeytä, Pysäytys, Pikakelaus eteen ja taakse, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto

Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto, Viritinnauhoituksen ajastin, automaattinen tallennustaso

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritimen aaltoalueet: FM Stereo, MW

- Automaattinen digitaaliviritys
- RDS: Aseman nimi, Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus
- Pikavalinnat: 40
- Viritimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät

- Aux-tulo: 1x RCA (v/o)
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Kasettiherätys, Uniajastin
- Kello: Päänäyttö
- Eco-valmiustila: 1 W
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni
- Kaukosäädin: 24-painikkeinen kaukosäädin ja litiumakku
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 175 x 252 x 360 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 175 x 252 x 214 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 524 x 353 x 408 mm
- Paino pakattuna: 10,67 kg

Virta

- Virtalähde: 220 - 240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777
EAN: 87 12581 32773 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com