

Philips 7000 series  
Lettore Blu-ray

Riproduzione 3D  
Compatibile con WiFi  
Alluminio nero

BDP7500B2



## Design e prestazioni con la massima definizione

Scopri l'audio HD più realistico di sempre insieme al design in alluminio ad alte prestazioni e alle uscite audio 7.1. Ridefinisci il modo in cui guardi i film in formato Blu-ray con CinemaPerfect HD. Preparati al Wi-Fi e guarda i video del tuo PC tramite DLNA.

### Vedi di più

- Full HD 3D Ready\* per film 3D veramente coinvolgenti
- CinemaPerfect HD per una riproduzione video più nitida e definita
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- Net TV per disporre dei servizi online più popolari sul tuo TV
- Connessione di rete DLNA per riprodurre immagini e video dal PC

### Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1
- Audio surround a 7.1 canali per la migliore esperienza cinematografica

### Partecipa di più

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Memoria BD-Live integrata di 1 GB per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- Comandi touch-sensitive per un accesso facile e senza problemi
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Compatibilità con WiFi-n\* per prestazioni wireless migliori



asimpleswitch.com

asimpleswitch.com

# PHILIPS

## In evidenza

### Full HD 3D Ready



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con degli occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. La funzione 3D Blu-ray sarà disponibile su questo sistema dopo l'aggiornamento software (visita il sito [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)).

### CinemaPerfect HD



Il motore di elaborazione CinemaPerfect HD di Philips offre un nuovo standard per una riproduzione video più nitida e definita. Questo motore intelligente riduce le interferenze e rende più nitide le immagini per una qualità video superiore e mai vista prima. La riduzione delle interferenze video e lo scaling ad alto livello consentono di diminuire i disturbi legati alla compressione video in formato MPEG. Grazie all'elaborazione dei colori migliorata, il motore è in grado di

riprodurre immagini nitide e dettagliate sullo schermo.

### Certificazione DivX Plus HD



DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

### Net TV



Prova l'ampia scelta di servizi online con Net TV. Divertiti con film, immagini, infotainment e altri contenuti online direttamente sul tuo TV con il lettore dischi Blu-ray Philips, quando lo desideri. Basta collegare il lettore direttamente alla rete domestica, con un collegamento cablato o wireless, e navigare per scegliere cosa guardare utilizzando il telecomando. Il menu Philips consente di accedere ai servizi Net TV adattati allo schermo TV.

### Connessione di rete DLNA



Il collegamento alla rete DLNA consente un semplice accesso alle foto personali, alla musica, ai video e ai filmati sul tuo PC o sulla rete domestica. Utilizza la connessione Ethernet (LAN) tramite il protocollo DLNA che garantisce la perfetta compatibilità tra prodotti con certificazione DLNA. Collegando il tuo lettore Blu-ray alla rete domestica, potrai accedere alle informazioni contenute in tutti i dispositivi con certificazione DLNA. Accedi al tuo mondo di entertainment premendo un semplice pulsante grazie all'interfaccia intuitiva, progettata per una semplice navigazione.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub>. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.



# Specifiche

## Immagine/Display

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Elaborazione video avanzata: CinemaPerfect HD
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video
- Formato: 21:9, 16:9, 4:3
- convertitore digitale/analogico: 12 bit / 150 MHz

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, Unità flash USB, DivX, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Formati di compressione: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Pausa, Ricerca avanti/indietro, Avanti piano, Riprendi riproduzione dall'arresto, Skip, Menu disco, Ripetizione, Ripetizione A-B, Zoom, Angolo
- Video migliorato: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scansione progressiva
- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2

## Audio

- Sistema audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Rapporto segnale/rumore: 105 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 100 dB
- Risposta in frequenza: 100 Hz
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, MP3-DVD, Unità flash USB
- Formato di compressione: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanale), MP3, PCM, WMA

## Riproduzione di foto digitali

- Supporti di riproduzione: Unità flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta definizione, Presentazione, Presentazione con riproduzione MP3, Ruota, Zoom

## Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita

- Component Video, Uscita ottica digitale, Uscita coassiale digitale, Uscita audio analogico a 7.1 canali, Uscita Composite video (CVBS), Uscita audio analogica sinistra/destra, Ethernet, USB: solo adattatore WiFi Philips
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0
- Collegamenti alla rete: Compatibilità con Wi-Fi (802.11 g/n)\*
- Collegamento in rete al PC: Certificazione DLNA 1.5

## Funzioni utili

- Servizi online: Net TV
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch
- Facilità d'uso: Pulsanti di controllo tattili
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Danese, Finlandese, Polacco, Svedese, Turco, Norvegese, Cecoslovacco, Russo
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- BD-Live (memoria interna 1 GB)
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo audio/video, Manuale utente, CD-R (manuale dell'utente), Guida rapida, Scheda registrazione prodotto, Telecomando, 2 batterie AAA
- Manuale utente: Inglese, Francese, Tedesco, Olandese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Danese/Norvegese, Svedese, Finlandese, Polacco, Turco, Greco, Russo

## Specifiche ecologiche

- Certificazione prodotto ecologico

## Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico: 22 W
- Consumo energetico in stand-by: 0,25 W

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 509 x 118 x 285 mm
- Peso incluso imballaggio: 3,60 Kg
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 435 x 55,7 x 245 mm
- Peso del prodotto: 2,85 Kg



Data di rilascio  
2016-01-07

Versione: 3.1.5

12 NC: 8670 000 60567  
EAN: 87 12581 52830 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Adattatore USB Wi-Fi Philips WUB1110 richiesto (venduto separatamente)

\* Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)