



BTM177

Desfrute de música sem fios através da tecnologia Bluetooth®

a partir de telemóvel ou PC

O sistema micro Hi-Fi BTM177 com tecnologia Bluetooth® permite-lhe desfrutar de música sem fios a partir do computador e do telemóvel. Entre as funções para um sistema áudio completo, inclui-se um microfone incorporado para realização de chamadas em mãos-livres e poder alternar entre música e chamadas.

**Liberte-se com a tecnologia sem fios Bluetooth®**

- Reproduza música sem fios no telemóvel e no computador graças à tecnologia Bluetooth®
- Microfone e altifalantes incorporados para chamadas de telemóvel em mãos-livres
- Alterne automaticamente entre as chamadas do telemóvel e a reprodução de música

**Organize a sua colecção de música digital**

- Velocidade de gravação digital de MP3 de 2X — sem necessidade de um computador

**Enriqueça a sua experiência sonora**

- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- Potência Musical de 2x25W RMS/2x50W

**PHILIPS**

# Destques

## USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

## Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som

Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

## Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

## Velocidade de gravação 2X com um só toque

Basta ligar o seu dispositivo USB de armazenamento em massa à porta USB no sistema áudio da Philips e comece a gravar as suas faixas preferidas em formato CD para o seu dispositivo USB ou leitor de MP3 a uma velocidade 2X — com um só toque e sem necessidade de um computador.



# Especificações

## Som

- Potência de saída: Potência musical de 2x25 W RMS/2x50 W
- Melhoria do Som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume

## Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves

## Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Topo
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

## Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Dispositivo USB
- Velocidade de gravação: 2 x
- Modos de gravação USB: Gravação instantânea, Faixas programadas, Disco único, Faixa única
- Fontes de gravação USB: CD

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Bandas do Rádio: FM estéreo
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

## Conectividade

- Outras ligações: Antena FM
- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm, Entrada de áudio analógica (L/R)
- USB: Anfitrião USB

## Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD
- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Cor da retroiluminação: Azul
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Antena FM, Folheto de garantia World Wide
- Telecomando: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do Utilizador: 16 idiomas
- Transformador CA/CC: Mudança de alimentação eléctrica

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensões do altifalante principal (L x A x P): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 554 x 405 x 275 mm
- Peso incl. Embalagem: 6,9 kg

## Potência

- Alimentação eléctrica: 100-240 V CA, 50/60Hz



Data de publicação  
2017-04-07

Versão: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37578  
EAN: 87 12581 39995 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)