

Philips
5.1 Hjemmebiograf

200 W RMS-effekt
DVD-afspilning

HTS3020



Imponerende surround-lyd med perfekt klarhed

Ligesom i biografen

Slap af, og fordyb dig i film i din egen stue. Nyd surround-lyd med flere kanaler i høj kvalitet fra USB-drev og stort set alle disktyper.

Sætter liv i lyd og billede

- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- Avanceret klasse-D-forstærker med kompakt, kraftig lyd

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- USB Media Link til medieafspilning fra USB flash-drev

Nem at installere

- RGB på SCART-enkeltilslutning til video i høj kvalitet
- Easy-fit™-stik med farvekodning til nem opsætning

Afspiller alle dine film og al din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Indbygget FM-tuner
- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz

Lyd

- Samlet effekt (RMS): 200 W
- Udgangseffekt (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 180 - 18000 Hz
- Signal/støjforhold: >60 dB
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker, Night-indstilling
- Equalizer-indstillinger: Action, Klassisk, Koncert, Drama, Spil, Lounge, Rock, Sport

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-4
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

Audio Playback

- Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

Stilbilledafspilning

- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/DVD-RW
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Rotér, Zoom, Diasshow med musikafspilning

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Composite video-udgang (CVBS), FM-antenne, AUX-indgang, Easy-Fit

- Højttalertilslutninger, SCART
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB

Strøm

- Strømforsyning: 50 Hz, 220-240 V
- Standby-strømforbrug: <1 W
- Strømforbrug: 40 W

Højttalere

- Satellithøjttalereenheder: 3" Full-Range basenhed
- Satellithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Centerhøjttaler: Magnetisk afskærmet
- Centerhøjttaler-enhed: 3" Full-Range basenhed
- Centerhøjttaler-impedans: 8 ohm
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer-enhed: 6,5" højeffektiv basenhed
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-impedans: 8 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 45 - 150 Hz

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, CVBS-videokabel, FM-antenne, Brugervejledning, Lynhåndbog, Globalt garantibevis

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 360 x 55 x 332 mm
- Vægt: 2,64 kg
- Mål på surroundhøjttaler (B x H x D): 100 x 100 x 75 mm
- Surround-højttalers vægt: 0,47 kg
- Mål på centerhøjttaler (B x H x D): 100 x 100 x 75 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,66 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 123 x 310 x 369 mm
- Subwoofers vægt: 3,875 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 564 x 302 x 380 mm
- Vægt inkl. emballage: 11,3 kg

Vigtigste nyheder

DivX Ultra-certificeret

Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

Dolby Digital og Pro Logic II

En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

Avanceret klasse-D-forstærker

Avanceret klasse-D-forstærker med kompakt, kraftig lyd

RGB på Scart-tilslutning

RGB på SCART er en kabeltilslutning, der giver videesignaler i høj kvalitet.

Spiller det hele

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er DivX, MP3, WMA eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

Spiller det hele

Afspil stort set alle de diske, du vil - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW eller DVD+R DL. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.

Easy-fit™-stik

Farvekodede stik er en enkel og brugervenlig løsning, så du kan slutte højttalerne og subwooferen til centerenheden i Home Entertainment-systemet ved blot at sætte stikkene i de tilsvarende farvede bøsninger bag på centerenheden.



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 3.1.8

12 NC: 8670 000 48729
EAN: 87 12581 45900 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com