

Philips
Microsistem Hi-Fi



MCM280D



Eliberați muzica redată cu un sunet excelent

de pe iPhone, iPod, USB, CD și radio

Bucurați-vă de muzica dvs. de pe iPhone/iPod cu un sunet excelent grație microsistemului Philips Hi-Fi MCM280D. Având un design stilat, vă poate încărca iPhone/iPod-ul în timp ce redă, poate converti CD-uri în format MP3 și poate reda muzică în format MP3/WMA de la dispozitive portabile prin intermediul USB Direct.

Plăcerea neîngrădită a ascultării

- Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPhone/iPod
- Transformați CD-urile preferate în MP3
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Pentru o experiență audio mai bogată

- Telecomandă all-in-one pentru sistemul dvs. și iPhone/iPod
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- 2x30 W RMS / 2x60 W muzical

Design care se potrivește interiorului

- Ușă frontală automată pentru CD, cu fereastră de vizualizare
- Design elegant, subțire și compact

PHILIPS

Repere

Utilizați și încărcați dispozitivul iPhone/iPod

Savurați muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod! Stația vă permite conectarea dispozitivului iPod direct la sistemul cu stație de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Utilizați telecomanda pentru a naviga, a selecta și a reda muzica stocată pe iPhone/iPod. Sistemul cu stație de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Transformați CD-urile preferate în MP3

Conectați dispozitivul USB de stocare în masă la portul USB al sistemului audio Philips și

începeți înregistrarea melodiilor preferate de pe CD-uri pe dispozitivul USB sau MP3 player - printr-o singură apăsare și fără calculator. Astfel, printr-o înregistrare digitală MP3, vă puteți crea propriile fișiere MP3.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe

pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 30 W
- Putere de ieșire: Putere muzicală 2 x 60 W
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

Boxe

- Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 4"

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, 20 de piese programabile
- Tip încărcător: Frontal, Automat
- Acceptă etichete ID3
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 40
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- RDS: Tip program, Nume post de radio, Radio Text, Reglare ceas prin RDS, Știri

Conectivitate

- Intrare AUX: (Legătură MP3)
- Căști: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă FM
- USB: Port USB

Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, Alarmă iPod, Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal

- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Eco Power Standby: 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Certificat de garanție, Stand, antenă FM
- Telecomandă: 40 de taste cu baterii cu litiu
- Adaptor CA/CC: Comutare a sursei electrice
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Manual de utilizare: 16 limbi
- Suport: Pentru iPhone/iPod

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 211 x 250 x 160 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 158 x 250 x 193 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 397 x 339 x 311 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6 kg

Înregistrare audio

- Înregistrare media: Dispozitiv USB
- Moduri de înregistrare USB: Înregistrare instantanee, Melodii programate, Un singur disc, O singură melodie
- Surse de înregistrare USB: CD

Alimentare

- Alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod a 5-a generație, iPod clasic, iPod mini, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod tactil, iPod tactil a 2-a generație, iPod cu afișaj color



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.2.3

12 NC: 8670 000 49771
EAN: 87 12581 46565 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com