



Philips
Bluetooth-headset

40 mm högtalarelement/sluten

baksida

Over-ear
Mjuka öronkuddar
Kompakt vikbar modell

SHB3175WT

Feel it. BASS+

Philips BASS+-hörlurarna förpackar stor och mäktig bas i ett snyggt och robust paket med fantastiskt ljud och enastående värde. Trådlösa Bluetooth-högtalare för dem som behöver mer bas i tonerna utan extra omfång.

Äkta komfort

- Bra passform för alla
- Kontrollera samtal, musik och volym med reglage på öronsnäckan
- Mjuka öronkuddar för långvarig komfort
- Kan vikas ihop till ett kompakt format så att de blir lätta att förvara och bära
- Bekväma handsfreesamtal

Trådlös

- Trådlös Bluetooth-teknik
- Det laddningsbara batteriet ger upp till 12 timmars speltid
- USB-laddningskabel

Fyllig bas

- Stark och kraftfull bas som du verkligen känner
- 40 mm neodymhögtalare
- Utmärkt ljudisolering

PHILIPS

Bluetooth-headset

40 mm högtalarelement/sluten baksida Over-ear, Mjuka öronkuddar, Kompakt vikbar modell

SHB3175WT/00

Funktioner

40 mm högtalare



40 mm neodymhögtalare som ger stark och kraftfull bas

Bluetooth



Para enkelt ihop dina hörlurar med en Bluetooth-enhet för trådlös musik.

Ljudisolering

Sluten akustik stänger ute omgivande brus och ger bättre ljud.

USB-laddningskabel



Den medföljande USB-laddningskabeln gör det enkelt att hålla dina hörlurar laddade när du behöver dem.

Justerbara öronsnäckor/huvudband



Vridbara öronsnäckor och justerbart huvudband gör att de passar bra för alla.

Knappkontroller



Med knappkontroller på den högra öronsnäckan kan du styra musik och samtal med en tryckning.

Speltid på 12 timmar



Med 12 timmars speltid har du tillräckligt med ström för att hålla musiken igång hela dagen.

Stark och kraftfull bas



Kraftfull bas för att uppgradera din ljudupplevelse. Låt dig inte luras av den läckra designen – den särskilt utformade baskanalen och de specialjusterade högtalarelementen producerar ultralåga slutfrekvenser som ger hörlurarna den unika BASS+-ljudssignaturen. Separat akustisk volym används för att ge högkonsekventa basprestanda varje gång.

Kompakt vikbar modell



Den unika kompakta designen är vikbar och bärbar. Hörlurarna kan antingen vikas ihop platt eller kompakt – så de är enkla att bära med sig och förvara.

Handsfreeamtal



Bekväma handsfreeamtal med mikrofon och Bluetooth® 4.1

Bluetooth-headset

40 mm högtalarelement/sluten baksida Over-ear, Mjuka öronkuddar, Kompakt vikbar modell

SHB3175WT/00

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Frekvensomfång: 8–21 500 Hz
- Högtalardiameter: 40 mm
- Impedans: 32 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 40 mW
- Känslighet: 104 dB

Anslutningar

- Bluetooth-version: 4.1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Yttre kartong

- Längd: 21.2 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Längd: 8.3 tum
- Bredd: 19.1 cm
- Bruttovikt: 1.216 kg
- Höjd: 24 cm
- GTIN: 1 69 51613 99169 2
- Bredd: 7.5 tum
- Höjd: 9.4 tum
- Nettovikt: 0.672 kg
- Bruttovikt: 2.681 lb
- Nettovikt: 1.481 lb
- Taravikt: 0.544 kg
- Taravikt: 1.199 lb

Bekvämlighet

- Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Ljudavstängning, Avvisa samtal, Växla mellan två samtal, Växla mellan samtal och musik
- Volymkontroll

Effekt

- Batterityp: Litiumpolymer
- Laddningsbar

- Uppspelnings-tid för musik: 12* timmar
- Standby-tid: 166* timmar
- Samtalstid: 12* timmar

Förpackningens mått

- Höjd: 22.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Båda
- Bredd: 19.5 cm
- Djup: 5.7 cm
- Höjd: 8.9 tum
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 69 51613 99169 5
- Bredd: 7.7 tum
- Bruttovikt: 0.335 kg
- Djup: 2.2 tum
- Nettovikt: 0.224 kg
- Bruttovikt: 0.739 lb
- Nettovikt: 0.494 lb
- Taravikt: 0.111 kg
- Taravikt: 0.245 lb

Produktstorlek

- Höjd: 18.5 cm
- Bredd: 19 cm
- Djup: 4.6 cm
- Bredd: 7.5 tum
- Höjd: 7.3 tum
- Djup: 1.8 tum
- Vikt: 0.19 kg
- Vikt: 0.419 lb

Tillbehör

- Snabbstartguide
- USB-kabel

Design

- Färg: Vit



Publiceringsdatum
2024-03-12

Version: 10.2.6

EAN: 69 51613 99169 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Det faktiska resultatet kan variera