



Philips
Fones de ouvido wireless

SHC2000



Infravermelho wireless

Para TV

Estes fones de ouvido sem fio com transmissão via infravermelho possuem baterias recarregáveis e combinam qualidade, conforto e liberdade de movimentos.

Você esquece que está usando!

- O design leve melhora o conforto no uso prolongado.
- A alça interna auto-ajustável oferece um encaixe mais confortável

A experiência perfeita de audição wireless

- RF de alta frequência garante uma recepção clara e nítida
- O ALC ajuda na prevenção de distorção audível de sinais de entrada

Sempre pronto para acompanhá-lo

- A transmissão wireless por infravermelho oferece liberdade de movimento.
- Reduz as despesas, usando pilhas recarregáveis

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Resposta de frequência: 18 a 20.000 Hz
- Sensibilidade: 108 dB
- Diâmetro do alto-falante: 32 mm

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Intervalo efetivo: 7 m
- Separação de canais: > 30 dB
- Faixa de frequência da portadora: 2,3 MHz (L) - 2,8 MHz (R)
- Modulação: FM

Praticidade

- Tempo de operação: +/- 15 horas

Alimentação

- Fone de ouvido com fonte de alimentação: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Transmissor com fonte de alimentação: Adaptador AC/DC 12V/200mA

Embalagem interna

- Peso bruto: 4,505 kg
- Embalagem interna (L x L x A): 38,3 x 27,3 x 21,6 cm
- Peso líquido: 3,042 kg
- Peso da embalagem: 1,463 kg

Embalagem externa

- Peso bruto: 11,28 kg
- Embalagem externa (L x L x A): 44,2 x 32,7 x 51,3 cm
- Peso líquido: 6,084 kg
- Peso da embalagem: 5,196 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 20 x 22 x 9,5 cm
- Peso bruto: 0,68 kg
- Peso líquido: 0,507 kg
- Peso da embalagem: 0,173 kg

Destaques

Design leve

Materiais leves e de alta qualidade oferecem conforto total no uso prolongado do fone de ouvido.

Alça interna auto-ajustável

A alça interna torna perfeito o encaixe em sua cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente.

Modulação de alta frequência

O uso de modulações de frequência (RF) muito altas para o link de transmissão garante uma recepção clara e de boa qualidade.

ALC - Controle de nível automático

Este circuito eletrônico inteligente assegura que o nível de entrada de áudio seja automaticamente ajustado no nível correto, prevenindo a distorção e preservando sua experiência auditiva.

Transmissão wireless por infravermelho

A transmissão wireless por infravermelho oferece liberdade, sem cabos.

Sistema recarregável

O conjunto de fone de ouvido incorpora recursos para recarregar pilhas.



Data de emissão
2009-04-11

Versão: 4.0.5

12 NC: 9082 100 07815
EAN: 87 10895 95774 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com