



Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
Max. 70 W



BTD2180

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem

Poslouchejte všechnu svou digitální hudbu z chytrého telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth®. Hudební systém Philips přehrává také disky DVD, tituly DivX, disky CD a disky ve formátu MP3-CD. Vychutnejte si své oblíbené skladby opravdu stylově.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Reproduktry s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Digital Sound Control
- Maximální výstupní výkon 70 W RMS

Snadné použití

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Digitální ladění FM pro předvolby až 20 stanic
- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Funkce budíku a časovače vypnutí

Vychutnejte si oblíbené filmy a hudbu

- Přehrává disky DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD (RW) a obrazové disky CD
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- Karaoke pro nekonečné hodiny domácí zábavy se zpěvem

PHILIPS

Přednosti

Bezdrátový přenos hudby

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým

reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážené, Čisté, Silné, Příjemné a Jasně, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Karaoke pro nekonečný zpěv



Karaoke pro nekonečné hodiny domácí zábavy se zpěvem

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Digital Sound Control
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Maximální výstupní výkon (RMS): 70 W

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: Kuželový výškový reproduktor s 4" basovým reproduktorem

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský zámek, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení
- Region DVD.: 2
- Vylepšení videa: Progressive Scan

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Repeat (Opakování), Funkce stop

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním formátu MP3
- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD, CD-R/+RW, DVD+R/+RW

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo

- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Předvolby stanic: 20

Možnosti připojení

- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý cinch), Komponentní video Y Pb Pr (cinch)
- Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/pravý)
- USB: Port USB
- Profily Bluetooth: A2DP
- Mikrofon: Konektor mikrofonu

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Indikátory: Režim DIM

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), Napájecí kabel
- Uživatelská příručka: Vícejazyčný
- Dálkový ovladač: Ano

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 6,7 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 220,4 mm
- Výška hlavní jednotky: 119 mm
- Šířka hlavní jednotky: 180 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 140 x 185 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 260 mm
- Hloubka balení: 208 mm
- Výška balení: 315 mm
- Šířka balení: 663 mm

Spotřeba

- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2017-02-02

Verze: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com