

Philips
Extern hårddisk

1 TB

eSATA USB 2.0

SPD5130CC



Säker lagring av säkerhetskopierade filer

Världens första enkla terabyte-enhet

Arkivera dina bästa filmer, låtar och minnen direkt på ett säkert sätt. Lagringsutrymmet tar inte slut och du förlorar inga data när du har en hårddisk från Philips. Den är byggd för att hålla länge, och ger dig den tillförlitlighet du kräver från din utrustning.

Skydda dina filer direkt

- Enkel säkerhetskopieringsknapp

Förhindra dataförlust

- Säker avstängningsknapp

Supersnabb filöverföring

- eSATA-anslutning med gränssnittshastighet på 3 Gb/s
- Accelererad USB 2.0-anslutning med Prolific-chip

Robust och hållbar

- Extra tjockt aluminiumhölje av hög kvalitet

PHILIPS
sense and simplicity

Extern hårddisk
1 TB eSATA USB 2.0

Specifikationer

Lagring

- **Hårddisckapacitet:** 1000 GB
- **HDD-typ:** 3,5" HDD
- **Rotationshastighet:** 7 200 rpm
- **Överföringshastighet:** 480 Mb/s
- **Åtkomsttid (medel):** 8,5 ms
- **Cacheminne:** 8 MB

Programvara

- **Nero:** BackItUp 2

Anslutningar

- **Gränssnitt:** eSATA USB 2.0 med hög hastighet

Tillbehör

- USB-kabel
- Snabbstartguide
- Nätdapter
- Bruksanvisning på CD-skiva
- CD-ROM
- eSATA-kabel

Systemkrav

- **PC OS:** Windows 2000, Windows XP
- **Processor:** Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM-minne

Förpackningsinformation

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34564 8
- **Höjd:** 242 mm
- **Bredd:** 145 mm
- **Längd:** 304 mm
- **Bruttovikt:** 2,4 kg
- **Taravikt:** 1 kg
- **Nettovikt:** 1,4 kg

Yttre kartong

- **Kvantitet:** 4
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34569 3
- **Höjd:** 333 mm
- **Längd:** 511 mm
- **Bredd:** 316 mm
- **Bruttovikt:** 11 kg
- **Nettovikt:** 10 kg
- **Taravikt:** 1 kg

SPD5130CC/10

Produktfördelar

eSATA-anslutning

Med den supersnabba eSATA-anslutningen med en gränssnittshastighet på 3 Gb/s överför du filer sex gånger snabbare än via USB-gränssnittet.

Enkel säkerhetskopieringsknapp

Förenkla den automatiska säkerhetskopieringen och synkroniseringen av filer med en lättanvänd säkerhetskopieringsknapp

Extra tjockt aluminiumhölje

Det högkvalitativa aluminiumhöljet skyddar hårddisken mot slitage. På så sätt skyddas dina data och hårddisken håller längre. Det är dessutom ljudisolerat för att dölja ljudet från hårddisken och ge tyst drift.



Publiceringsdatum 2008-03-06

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 30877
EAN: 87 12581 34564 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com