

Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ1846



Vychutnajte si vynikajúci zvuk kdekoľvek

Chcete oslobodiť svoje obľúbené digitálne tóny z prenosného hudobného prehrávača a vychutnať si ich s výkonným zvukom? Pomocou funkcie USB Direct zariadenia Philips CD Soundmachine AZ1846 to môžete! Okrem toho obsahuje jednodotkové digitálne nahrávanie MP3 - nevyžaduje sa žiadny počítač.

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- Reprodukory Bass Reflex dodávajú hlboký výkonný zvuk
- 4" širokopásmové reproduktory pre výkonný zvuk
- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 2 x 2 W RMS

Viaczdrojový hudobný zážitok

- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Digitálne ladenie pre predvoľby staníc

Ľahko sa používa

- Nahrávanie MP3 jedným dotykcom bez potreby počítača
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Praktické diaľkové ovládanie
- Konektor stereoslúchadiel

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Reproduktory Bass Reflex

Reproduktory Bass Reflex poskytujú hlboký basový zážitok. Odlišnosťou od bežných reproduktorov je pridanie basového otvoru, ktorý je akusticky nastavený s hlbokotónovým reproduktorom, aby optimalizoval výstup nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. V kombinácii s odozvou hlbokotónového reproduktora rozširujú celkové nízkofrekvenčné zvukové spektrum, aby vytvorili úplne nový rozmer hlbokých basov.

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z

počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

USB Direct-MP3/WMA

Pomocou režimu USB Direct môžete jednoducho vybrať hudbu na zariadení USB a prehrávať všetok obsah. Všetko, čo musíte

urobiť, je zapojiť zariadenie USB na prehrávanie hudby alebo exportovať obsah zo zariadenia.

Jednodotkové nahrávanie MP3

nie je k dispozícii

MP3 prepojenie pre prenosnú hudbu

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.



Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Typ zosobníka: Horná časť
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20

Pripojiteľnosť

- USB: USB hosťiteľ
- Vstup Aux: Funkcia MP3 LINK
- Slúchadlo: 3,5 mm

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Upevnenia tuneru: FM, MW
- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 40

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 2 W
- Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 4"
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

- Povrchová úprava: Kov
- Typy reproduktorov: Reproduktory

Vybavenie a vlastnosti

- Zobrazenie číslíc: 5
- Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
- Diaľkové ovládanie

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 420 x 168 x 240 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 457 x 283 x 210 mm
- Hmotnosť: 2.8 kg
- Váha vrátane balenia: 3.7 kg

Napájanie

- Typ batérie: LR20
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete: áno
- Počet batérií: 6

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: USB zariadenie
- Režimy nahrávania cez USB: Okamžité nahrávanie, Naprogramované skladby, Jeden disk, Jedna skladba
- Zdroje nahrávania cez USB: CD



Dátum vydania
2011-07-21

Verzia: 3.0.9

12 NC: 8670 000 36218
EAN: 87 12581 38843 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com