

Philips
Komponent-DVD-
mikrosystem

100 W
subwoofer

MCD183



Besatt av ljud

Slappna av med fantastisk musik och film

Försäkra dig om ett ljud i biokvalitet som fyller hela rummet med Philips mikrosystem med DVD-komponent. Högtalarsystemet med en total uteffekt på 100 W RMS gör att du känner varje ljudeffekt. Innehåller också USB Direct för fotovisning och musikuppspelning.

Förhöj dina filmupplevelser

- Spela upp DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

Berika din ljudupplevelse

- USB Direct för musikuppspelning och fotovisning
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Totalt 100 W RMS

Starta dagen som du vill

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 20 förinställda kanaler är extra praktiskt

PHILIPS

Funktioner

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från

lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

USB Direct

Anslut bara din USB-enhet till systemet och dela din lagrade digitala musik och foton med familj och vänner.

Spela upp DVD, DivX[®] och MP3/WMA-CD

Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3/

WMA-CD, CD(RW) och Picture CD – alla spelas upp på spelaren. SVCD står för "Super VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket bättre än hos VCD, särskilt när det gäller bildskärpa tack vare en högre upplösning. Med DivX[®]-support kan du njuta av DivX[®]-kodade videofilmer. DivX[®]-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Ljutförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost), Dolby Digital

Högtalare

- Högtalarelement: 3 tums woofer
- Subwoofertyper: passiv

Videouppspelning

- DVD-regionkod: 2
- Uppspelningsmedia: DVD+RW, DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Skivuppspelninglägen: vinkel, PBC, ultrarapid, Zoom, OSD, återuppta spelning från stopp, föräldrakontroll, Repetera A-B
- Videoförbättring: Progressive Scan

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelninglägen: repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar

- Ljud-/videoutgång: 2 x RCA (ljud),

- komponentvideoutgång, kompositvideoutgång (CVBS), SCART-utgång, S-videoutgång
- Aux-in: 2 x RCA (ljud)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning
- Antal skivor: 1
- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
- typ av laddare: släde
- Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör

- Kablar/anslutning: kompositvideokabel (Y), MP3 Link-kabel, nätkabel
- Fjärrkontroll: 38 knappar och litiumbatteri
- Övrigt: FM-antenn, Snabbstartguide, Bruksanvisning
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått

- Bruttovikt: 8,5 kg
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 135 x 150 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 255 mm
- Huvudenhet, djup: 270 mm
- Pakethöjd: 350 mm
- Huvudenhet, höjd: 125 mm
- Paketbredd: 314 mm
- Huvudenhet, bredd: 200 mm
- Paketbredd: 545 mm
- Subwoofer, djup: 250 mm
- Subwoofer, höjd: 255 mm
- Subwoofer, bredd: 160 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 220 - 240 V



Publiceringsdatum
2017-08-03

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com