



Philips
Nappikuulokkeet ja
mikrofoni

8,6 mm:n elementit / puoliavoin
takaosa
Nappikuuloke

SHE8105BK

Syvät bassoäänet

ja kestävä metallikuori

Philips SHE8105 -nappikuulokkeiden korkealaatuiset kaiuttimelementit tuottavat todella syvät bassoäänet. Kestävä alumiinimuotoilu takaa erinomaisen äänenlaadun ja ergonomiset ovaalinmuotoiset ääniputket miellyttävän istuvuuden. Johdossa olevalla kaukosäätimellä vaihdat helposti musiikin kuuntelusta puheluihin.

Nauti äänenlaadusta

- Kestävä alumiinikuori ehkäisee värinää
- Uudistetut 8,6 mm:n elementit takaavat syvän basson

Ylivertainen käyttömukavuus

- Kaareva muotoilu ja ovaalinmuotoiset ääniputket takaavat käyttömukavuuden
- Kolmet eri kokoiset silikonikorvatyyny takaavat istuvuuden

Aina valmiina

- Sotkeutumisenestopidike estää johdon sotkeentumisen
- Kestävä Flexi-grip-liitäntä kuulokkeiden ja johdon välissä
- Johdossa kaukosäädin ja mikrofoni musiikkia ja puheluita varten

PHILIPS

Kohokohdat

Alumiinikotelo



Kuulokkeiden ulkokuori on valmistettu kestävästä alumiinista, joka ehkäisee värinän aiheuttamaa äänen vääristymistä. Lisäksi se suojaa kuulokkeita kolhuilta.

Sotkeutumisenestopidike



Sotkeutumisenestopidike pitää kuulokejohdon siististi kurissa ja toimii liu'uttamalla. Ei enää johtosotkuja!

Kestävä Flexi-grip-liitäntä

Joustava ja kestävä liitäntä kuulokkeiden ja johdon välissä estää liitoksen vaurioitumisen.

Kauko-ohjaus johdossa ja mikrofoni



Kiinteän mikrofonin avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.

Ovaalinmuotoiset ääniputket

Nappikuulokkeet on suunniteltu sopimaan kaikkiin korviin. Ergonomiset ovaalinmuotoiset ääniputket ja kaareva muotoilu takaavat luotettavan ja mukavan istuvuuden.

Uudistetut 8,6 mm:n elementit



Uudistetut 8,6 mm:n elementit takaavat syvän basson

Kolmet eri kokoiset silikonityynyt



Nappikuulokkeiden mukana tulee kolmet eri kokoiset silikonikorvatyynyt (S–L), joista löytyy jokaiselle sopiva koko.

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: Puoliavoin
- Taajuusvaste: 8 - 24 000 Hz
- Kalvo: Mylar-kalotti
- Impedanssi: 16 ohmia
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Tyyppi: Dynaamiset
- Puhekela: Kupari
- Kaiuttimen halkaisija: 8.6 mm
- Herkkyyks: 107 dB
- Enimmäisteho: 30 mW

Liitännät

- Liitin: 3,5 mm stereo
- Mikrofoni: Sisäänrakennettu mikrofoni
- Johtotyyppi: OFC
- Johtoliitäntä: kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
- Liittimen pinnoitus: kultaus
- Yhteensopiva:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Johdon pituus: 1.2 m

Muotoilu

- Väri: Musta

