



Philips  
CD-lydmaskin

## Bluetooth

50 W  
Dynamisk lys



PX840T

## Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er med Bluetooth

Det bærbare lydsystemet PX840T fra Philips spiller av musikk fra favorittkildene dine – Bluetooth, USB og FM/MW-radio. Det innebygde, dynamiske lyssystemet og utgangseffekten på 50 W gir deg den ultimate lydopplevelsen.

### Nyt musikk fra ulike kilder

- Stream musikk trådløst fra smarttelefonen via Bluetooth™
- USB Direct for avspilling av MP3-musikk
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- FM stereo/MB (AM)-tuner
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

### Lett å bruke

- Få bedre stemning med dynamisk lys
- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- 20-spors CD-programmering
- 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner

### Kraftig lyd du både hører og føler

- 50 W RMS maksimal utgangseffekt
- Passivt element for bedre ytelse ved lave frekvenser
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Stream musikk via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

## USB Direct for MP3-musikk

USB Direct for avspilling av MP3-musikk

## Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir

rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

## FM stereo/MB (AM)-tuner

FM stereo/MB (AM)-tuner

## Lys opp selskapet



Få fart på festen med dynamisk belysning til musikken. Du kan bruke to kule dynamiske lyseffekter som kommer direkte fra høyttalerne. Slå lysene av eller på med en bryter, helt enkelt. Gi lys til festen akkurat slik du vil, kanskje du foretrekker stemningsfullt og avslappende lys, eller foretrekker du spennende klubbefekter? Du setter an tonen og stemningen!

## Dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i

musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.



# Spesifikasjoner

## Lydavspilling

- Bluetooth
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, albumsøk, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- USB-avspillingsmodus: hurtig forover/bakover, neste/forrige, albumsøk, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, MB (AM)
- Antenne: FM-antenne

## Lyd

- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: roterende (digital)
- Utgangseffekt: Totalt 50 W maks.

## Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2 fulltone + 2 passive elementer

## Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)

## Anvendelighet

- Skjermtype: LCD-display
- Plateilegg: topp
- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Gul

## Drift

- Strømforsyning: AC- eller batteriinnang
- Strømnett: AC 100–240 V
- Batteritype: D-batteri (LR20)
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 8

## Tilbehør

- Kabler/tilkobling: AC/DC-adapter
- Garanti: Garantihefte
- Andre: Brukerhåndbok

## Mål

- Produktmål (BxDxH): 523 x 223 x 210 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 560 x 265 x 265 mm
- Produktvekt: 3,8 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 4,8 kg



Utgivelsesdato  
2022-05-11

Versjon: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137  
EAN: 48 95185 61790 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)