

Philips
Портативен DVD плейър



PET821



DVD и DivX® филми в движение

Zero Bright Dot™ за отличен образ

Потопете се във филмите с изключително шикозния 8,5-инчов широкоекранен цветен LCD дисплей на PET821 с Philips Zero Bright Dot™ за оптимално качество на картината. Насладете се на филми на DVD, DivX® или MPEG4 и на музика във формат MP3/WMA-CD - всичко това в движение!

Потопете се в AV развлеченията в движение

- Възпроизвежда DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
- Споделяйте изображения в JPEG файлове с картинни CD
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Оптимално гледане навсякъде

- Екран Zero Bright Dot™ за оптимално качество на картината
- Вградена качествена стерео тонколони
- Гледайте филми в широкоекранен формат 16:9
- 8.5" TFT цветен LCD дисплей за висококачествен образ

За максимално удобство

- Адаптер за кола и малко дистанционно управление
- Съвременен прецизен дизайн с горен панел в роял-бяло
- Споделете забавлението с двете гнезда за слушалки
- Продължителност на възпроизвеждане до 2,5 часа при акумулаторна батерия

PHILIPS

sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Размер на екрана по диагонал (инча): 8,5 инч
- Яркост: 200 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 300:1
- Време на отговор (типично): 30 мс
- Ефективна зона на гледане: 187,2x105,3
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Стъпка на пикселите: 0,13(Ш) x 0,45(В)

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, CD
- Формати на компресиране: MPEG4, Divx
- Режими на възпроизвеждане на диска: екранно меню, А-В повторение, Ъгъл, Дискоско меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Увеличение
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD,

- CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps

Възможности за свързване

- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- AV вход: Композитно (CVBS) x1
- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- вход за прав ток (DC): 9V
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2

Удобство

- Издръжлив на удари: да
- Индикатор за зареждане на батерията

Акcesoари

- Акумулаторна батерия: 7,4V литиево-йонни акумулаторни батерии
- AC/DC адаптер: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12VDC
- Дистанционно управление: RC810 (стил кредитна карта, 38 бутона)
- Кабели: 1 x AV кабел
- Ръководство за потребителя: Отпечатано на 16 езика

Размери

- Габарити на кашона: 260 x 310 x 340 мм
- Количество в общия кашон: 3 инча
- Тегло на общия кашон: 9 кг
- Тип опаковка: D-бокс
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 80 x 278 x 320 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 223 x 33 x 178 мм
- Тегло на изделието: 1 кг

Акценти на продукта

Възпроизвеждане на DVD/DivX® и MPEG4

С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео в уютната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX® е видеокомпресия, базирана на MPEG4, която позволява записването на големи файлове, като филми, филмови реклами и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-video. DivX® CD дискове могат да се възпроизвеждат от определени DVD плейъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

Екран Zero Bright Dot™

Насладете се на изображение с най-високо качество, без липсващи точки на LCD екрана. LCD дисплеите обикновено имат недостатъци, наричани в LCD отрасъла "светещи точки". Доскоро наличието на неголям брой светещи точки се считаше за неизбежен страничен ефект при масовото производство на LCD. При използването в нашите портативни DVD плейъри строги процедури на Philips за контрол на качеството нашите LCD дисплеи се произвеждат с нулев толеранс към светещите точки. Портативните DVD плейъри разполагат с технологията на Philips Zero Bright Dot™, която гарантира оптимално качество на изображението.



Дата на издаване
2007-12-07

Версия: 2.0

12 NC: 9073 101 02405
EAN: 87 10895 94149 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.
* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.
* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.
* DivX, DivX Certified и съответното за всяка от тях лого са търговски марки на DivX Networks, Inc. и се използват по лиценз.