



Philips  
Συσκευή πολυμέσων HD

Net TV  
Ενσωματωμένο WiFi  
USB 2.0



HMP7001

## Μετατρέψτε την τηλεόρασή σας σε Smart TV

Εξερευνήστε εύκολα ένα τεράστιο σύμπαν περιεχομένου πολυμέσων με το Philips HD media player. Απολαύστε βίντεο, μουσική και φωτογραφίες κορυφαίας ποιότητας από το Internet ή τη βιβλιοθήκη του υπολογιστή, απευθείας στην τηλεόρασή σας. Δεν απαιτείται η μετατροπή αρχείων.

### Δείτε περισσότερα

- Smart TV, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και να διαχειρίζεστε πολυμέσα στην τηλεόραση
- Net TV για δημοφιλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην τηλεόρασή σας
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
- Αναπαραγωγή βίντεο σε πολλαπλά μορμά
- Δείτε φωτογραφίες σε διάφορα μορμά

### Ακούστε περισσότερα

- Ακούστε μουσική από διάφορα αρχεία μέσω
- Dolby Digital DTS2.0 για την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία

### Περισσότερες δυνατότητες

- Υποδοχή σύνδεσης USB 2.0 και υποδοχή κάρτας μνήμης SD
- Αναπαραγωγή περιεχομένου μέσω από σκληρό δίσκο
- Ενσωματωμένο Wi-Fi, για να απολαμβάνετε ασύρματα τα συνδεδεμένα πολυμέσα
- DLNA PC Media Link, για περιήγηση σε περιεχόμενο υπολογιστή και οικιακού δικτύου

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

## Βίντεο σε πολλαπλά μορφή

Μπορείτε να αναπαράγετε και να απολαμβάνετε μια εκτενή γκάμα μορμών βίντεο, από μορμή υψηλής ευκρίνειας, όπως MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V, χωρίς να πρέπει να μετατρέψετε αρχεία. Απλώς πατήστε το Play και παρακολουθήστε οποιοδήποτε βίντεο ή ταινία σε κορυφαία κινηματογραφική ποιότητα, με ολοζώντανο ήχο Surround.

## Περιεχόμενο μέσω από σκληρό δίσκο

Χαλαρώστε και απολαύστε περιεχόμενο μέσω από το σκληρό σας δίσκο, χωρίς να ανησυχείτε για τη συμβατότητα του μορμού αρχείων. Απλώς αναπαράγετε το περιεχόμενό σας γνωρίζοντας ότι η συσκευή αναπαραγωγής της Philips υποστηρίζει τα πιο δημοφιλή μορμά HDD, όπως FAT32, FAT κ.λπ.

## Φωτογραφίες σε διάφορα μορμά



Δείτε και απολαύστε τις φωτογραφίες σας σε μια ευρεία γκάμα μορμών, συμπεριλαμβανομένων των JPEG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP και HD JPEG, απευθείας στην ευρεία οθόνη της τηλεόρασής σας! Μετατρέψτε το καθιστικό σας σε έκθεση φωτογραφίας και μοιραστείτε υπέροχες αναμνήσεις με τους φίλους και την οικογένειά σας.

## Μουσική σε διάφορα αρχεία μέσω

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική, σε οποιοδήποτε μορμή ήχου, και απολαύστε την με κρυστάλλινο ήχο. Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips σας επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα μορμών ήχου από Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM και WMA Pro.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 για την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία

## DLNA PC Media Link

Το DLNA PC Media Link παρέχει εύκολη πρόσβαση σε βίντεο, φωτογραφίες και μουσική στον υπολογιστή ή στο οικιακό σας δίκτυο. Συνδέοντας τη συσκευή πολυμέσων στο οικιακό σας δίκτυο, μπορείτε να έχετε απρόσκοπτα πρόσβαση σε περιεχόμενο από κάθε συσκευή με πιστοποίηση DLNA. Περιηγηθείτε στη συλλογή πολυμέσων του υπολογιστή σας από τη συσκευή πολυμέσων με το πάτημα ενός κουμπιού.

## SimplyShare TV



Μοιραστείτε φωτογραφίες, μουσική και ταινίες μέσω SimplyShare από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας και απολαύστε τα στη μεγάλη οθόνη.

## Smart TV

Η λειτουργία Smart TV προσφέρει μια ασύρματη και εύκολη εμπειρία τηλεόρασης που στηρίζεται σε 4 πύλωνες. Με το Net TV μπορείτε να απολαμβάνετε μια πληθώρα διαδικτυακών εφαρμογών στην τηλεόρασή σας: να νοικιάζετε ταινίες, να παρακολουθείτε catch-up TV και να διασκεδάσετε με τα πολυμέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διατηρήστε τον έλεγχο: αλλάξτε κανάλια ή πληκτρολογήστε κείμενο χρησιμοποιώντας το smartphone ή το tablet σας. Χρησιμοποιήστε το SimplyShare για να μεταδώσετε φωτογραφίες, μουσική και βίντεο από τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή το tablet στην τηλεόρασή σας.

## Net TV (Συσκευή πολυμέσων HD)

Απολαύστε μια πλούσια συλλογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το Net TV. Απολαύστε ταινίες, φωτογραφίες, καθώς και ενημερωτικό, ψυχαγωγικό και άλλο διαδικτυακό περιεχόμενο στην τηλεόρασή σας όποτε θέλετε, με τη συσκευή πολυμέσων HD από τη Philips. Απλώς συνδέστε τη συσκευή απευθείας στο οικιακό σας δίκτυο μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης και χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να πλοηγηθείτε και να επιλέξετε τι θέλετε να δείτε. Το μενού της Philips σας παρέχει πρόσβαση σε δημοφιλείς υπηρεσίες του Net TV, προσαρμοσμένες στην οθόνη της τηλεόρασής σας.



# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπέας D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας, Smart Picture, Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

## Ήχος

- Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 90
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 65 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 70 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 80 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital, Ψηφιακή έξοδος DTS 2.0 +

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

## Αναπαραγωγή ήχου

- Μορφή συμπίεσης: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Μέσα αναπαραγωγής: Κάρτα SD, USB flash drive

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών, Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή MP3

## Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: USB, Κάρτα SD/SDHC
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος CVBS & αναλογικού ήχου L/R, Ψηφιακή οπτική έξοδος, Έξοδος HDMI, eSATA
- Συνδέσεις δικτύου: 802.11 b/g/n, RJ45

## Ευκολία

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Τσεχικά, Δανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Ουκρανικά
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 230 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: < 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ήχου/βίντεο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Εγχειρίδιο χρήσεως, Καλώδιο ρεύματος

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 91 x 54 x 160 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 250 x 163 x 82 χιλ.

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: Συσκευή μνήμης USB
- Φορμά αναπαραγωγής: DivX, Στατικές εικόνες JPEG, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), Divx 3.11, Divx 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), Ήχος RealMedia, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

## Αναπαραγωγή ψηφιακών φωτογραφιών

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Βελτίωση εικόνας: Ζουμ
- Μέσα αναπαραγωγής: κάρτα SD, USB flash drive



Ημερομηνία έκδοσης  
2017-04-04

Έκδοση: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88314  
EAN: 87 12581 63890 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Η παροχή υπηρεσιών Net TV εξαρτάται από τη χώρα και υπόκειται στους όρους χρήσης.

\* Η υπηρεσία BBC iPlayer είναι διαθέσιμη μόνο στο Η.Β.