

Philips
Hi-fi-mikrosystem

USB

MCM726



Ren lyd i forbedret design

med direkte USB-afspilning

Designet specielt til dem, der sætter pris på det ypperligste inden for stil og teknologi – Philips MCM726 emmer af kvalitet og kælen for detaljen. Lyt til MP3/WMA-musik fra din bærbare afspiller med direkte USB-afspilning.

Ubegrænset lytteglæde

- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Gør din lydoplevelse bedre

- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- 2 x 50 W RMS/2 x 100 W musik

Start dagen på din måde

- Vække- og sleep-timer
- Digital tuning med 40 faste stationer for nem radiolytning
- Logic-kassettebåndoptager

Raffineret lyd og udseende

- Elegante højttalere med træ-finish
- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 100 W udgangseffekt (musik)
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 50 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning

Højttalere

- Hovedhøjttaler: To-vejs, Bass reflex-højttalersystem, Piezo-diskantenhed, 5,25" basenhed, Aftageligt frontstof

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Motordrejet, Skuffe
- kassettebåndoptager-teknologi: Logic
- Kasetteafspilningstilstande: Elektronisk hastighedskontrol, Fuldautomatisk stop, Båndtæller
- ID3 Tag understøttelse
- Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Stop, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle

Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: Bånd
- Optagelsesforbedring: Synkroniseret cd-optagelsesstart, Timer til optagelse fra tuner, Automatisk optageniveau

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Automatisk digital indstilling

- RDS: Stationsnavn, Radiotekst, RDS-urindstilling
- Faste stationer: 40
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring

Tilslutningsmuligheder

- AUX indgang: 1x (L/R)/ RCA
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Andre tilslutninger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Båndalarm, Sleep-timer
- Ur: På hovedskærm
- Eco Power-standby: 1 watt
- Skærmtype: VFD-display

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM/MW-antenne
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med lithiumbatteri og 24 taster
- Lynhåndbog: engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, italiensk
- Brugervejledning: 16 sprog

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 175 x 252 x 360 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 175 x 252 x 214 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 524 x 353 x 408 mm
- Vægt inkl. emballage: 10,67 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2009-03-13

Version: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777
EAN: 87 12581 32773 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com