

필립스  
마이크로 Hi-Fi 시스템

MP3/WMA-CD 재생  
컴팩트형 디자인

MCM159



## MP3 재생 장치를 갖춘

### 새로운 클래식 마이크로 시스템

컴팩트하고 감각적인 디자인의 MCM159 마이크로 시스템의 환상적인 사운드를 경험하세요. 강력한 Dynamic Bass Boost 기능으로 좋아하는 MP3-CD 음악을 마음껏 즐기세요.

#### 풍부한 음향

- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생
- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 **Dynamic Bass Boost**
- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 2x2W RMS 총 출력 파워

#### 편리한 사용

- 자동 정지 스테레오 카세트 데크
- 알람 및 취침 타이머
- 20 개 프리셋 스테이션을 갖춘 디지털 튜닝으로 뛰어난 편의성

#### 장소와 형식에 구애받지 않는 활용성

- 컴팩트한 디자인
- 사용이 간편한 리모콘 포함

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*센스 앤 심플리시티

## 주요 제품

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한번만 눌러 음악의 중저음 콘텐츠를 강조하여 음악 감상의 즐거움을 극대화할 수 있습니다! 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 베이스 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 중저음 레

벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

### DSC(디지털 사운드 컨트롤)



디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래

픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.



# 사양

## 사운드

- 출력 전력 : 2x2W RMS / 200W PMPO
- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost, 4 가지 디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 모드
- 볼륨 컨트롤 : 볼륨 컨트롤 (높이기 / 줄이기)

## 확성기

- 기본 스피커 : 3 인치 우퍼

## 오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 디스크 재생 모드 : 20 트랙 프로그래밍 기능, 한국 / 앨범 / 전체 / 프로그램 반복 기능, 연속 재생
- 로더 유형 : 위쪽
- 카세트 데크 기술 : 기계식

## 오디오 레코딩

- 레코딩 매체 : 테이프
- 테이프 레코딩 향상 기능 : CD 동시 시작 레코딩, 자동 레코딩 수준

## 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오, mW
- 자동 디지털 튜닝
- 방송 프리셋 : 20

## 연결성

- 헤드폰 : 3.5mm
- 기타 단자 : FM 고정 디지털 안테나, MW 안테나
- 오디오 연결 : 3.5mm 라인 인

## 편의 제품

- 알람 : 취침 타이머, CD 알람, 라디오 알람
- 시계 : 기본 디스플레이
- 디스플레이 유형 : LCD
- 백라이트 색상 : 파란색

## 액세서리

- 포함 액세서리 : FM/MW 안테나, 국제 유한 보증서
- 리모콘 : 36 키 리모콘
- 사용 설명서 : 영어, 한국어
- 요약 설명서 : 한국어, 한국

## 규격

- 세트 크기 (W x H x D): 148 x 233 x 216 mm
- 메인 스피커 크기 (W x H x D): 134 x 230 x 152 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 370 x 270 x 326 mm
- 무게 (포장 포함) : 4.75 kg

## 소비전력

- 전원 공급 장치 : 220V, 50/60Hz



발행 일자 2009-06-24

버전 : 1.0.3

12 NC: 8670 000 41319  
EAN: 87 12581 43502 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

[www.philips.com](http://www.philips.com)