



Philips  
Micro DVD

- Riproduzione DivX
- USB diretta
- design compatto

MCD297

## Un'esperienza visiva straordinaria

con riproduzione USB diretta

Hai a portata di mano lo strumento più trendy e all'avanguardia del mercato: l'innovativo Micro Hi-Fi 2 in 1 con riproduttore DVD e MP3-CD/WMA-CD! Rilassati assaporando i tuoi filmati e brani musicali preferiti. L'home entertainment non sarà più lo stesso!

### Arricchisci la visione dei film

- Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Guarda le foto e ascolta la musica direttamente dai dispositivi USB
- Loudness per bassi e alti migliorati
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza musicale 2x15W RMS/2x30W
- Lettore di cassette stereo con arresto automatico

### Audio e look raffinati

- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
- Eleganti altoparlanti finitura legno

# PHILIPS

## In evidenza

### Collegamento USB Direct per la riproduzione di musica e foto

Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.

### Loudness per bassi e alti

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.

### controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e

Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali.

Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni

bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### Dolby Digital

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.



# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita: Potenza musicale 2x15 W RMS/2x30 W
- Funzioni audio avanzate: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Volume
- Sistema audio: Dolby Digital

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 4", Sistema altoparlanti Bass Reflex, Full Range

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DivX, DVD-Video, CD immagini, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, Angolo, Zoom, Rallentatore, Controllo genitori, PBC, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Riprendi riproduzione dall'arresto
- Regione DVD: 2

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Miglioramento dell'immagine: Presentazione con riproduzione MP3
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD immagini

## Riproduzione audio

- tecnologia piastra a cassette: Meccanica
- Modalità riproduzione cassette: Controllo elettronico della velocità
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Caricatore, Motorizzato
- Supporto ID3-tag
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Arresta

## Registrazione audio

- Supporti registrazione: Nastro
- Registrazione nastri migliorata: avvio sincronizzato registrazione CD, livello di registrazione automatico, Registrazione con un solo comando

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 40
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store
- RDS: Impostazione orologio RDS, Nome stazione, Testo radio, Tipo di programma

## Connettività

- Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm
- Altri collegamenti: Antenna OM, Antenna FM, Uscita subwoofer, Uscita audio coassiale digitale
- Uscita video - Analogica: Composite CVBS (cinch giallo), S-Video (su Hosiden)
- Cuffia: 3,5 mm
- Collegamenti audio: Uscita audio analogico (L/R)
- USB: Porta USB

## Funzioni utili

- Sveglia: Spegnimento automatico, Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD
- Standby Eco Power: 1 W
- Lingue OSD: Olandese, Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

## Accessori

- Accessori inclusi: Antenna FM/OM, Cavo Composite Video (Y), Foglio di garanzia internazionale, Cavo di alimentazione CA
- Telecomando: 40 tasti con batterie al litio
- Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano
- Manuale dell'utente: 16 lingue

## Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 152 x 228 x 273 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 140 x 228 x 212 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 442 x 345 x 275 mm
- Peso incluso imballaggio: 7,8 Kg

## Alimentazione

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz



Data di rilascio  
2013-05-10

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35916  
EAN: 87 12581 38604 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)