

Philips  
DVD-mängija



DVP3520

## Esitage mis tahes plaati, loetakse kõiki vorminguid

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

### Esitage kõiki filme ja muusikat

- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

### Elustage heli ja pilt

- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- Täiskaadrialaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise

### Ühendage ja nautige mitut allikat

- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mäluportist

### Lihtne kasutada

- Minu tapeet isikupärastab tervitusekraani
- MP3-failide loomine CD-ilt ja salvestamine USB-mäluportile vaid ühe nupuvajutusega



# PHILIPS

sense and simplicity

# Spetsifikatsioon

## Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadrilaotus, Video diskreetimine

## Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 100 dB
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 85 dB
- Lääbikoste (1 kHz): > 100 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 90 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

## Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC

## Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Stoppkaadri kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodaki pildi-CD
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Suum, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamisega

## Multimeediumirakendused

- Taasesitusvormingud: DivX, JPEG-pildid, MP3
- Multimeediumi ühendused: USB-mäluseade

## Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komponentvideo väljund Täiskaadrilaotus, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Scart
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB

## Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Saksa, Hollandi, Taani, Soome, Prantsuse, Itaalia, Norra, Portugali, Hispaania, Türgi, Rootsi, Poola, Kreeka

## Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Toiteallikas: 50 Hz, 230 V
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, Kaugjuhtimispult, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend

## Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 400 x 80 x 282 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 360 x 39 x 209 mm
- Seadme kaal: 1,3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,4 kg

# Esiletõstetud

## Multimeediumi DivX

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Täiskaadrilaotus

Täiskaadrilaotus kahekordistab pildi vertikaalse eraldusvõime, mille tulemuseks on märgatavalt teravam pilt. Selle asemel, et kuvada ekraanile esmalt paarituarvulistest joontest koosnev kujutis ja seejärel paarisarvulistest joontest koosnev kujutis, kuvatakse mõlemad kujutised samal ajal. Hetkega luuakse kogu kujutis, kasutades maksimaalset eraldusvõimet. Sellise kiiruse puhul tajub silm teravamalt pilti, mille pole joontest koosnevast struktuuri.

## Hi-Speed USB 2.0 Link

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektroonika ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mbps, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mbps. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ning saategi seda esitada.

## MP3-failide loomine ühe nupuvajutusega

Teisendage oma lemmik-CD-del olev muusika Philipsi seadme abil MP3-failideks ning salvestage need USB-kaabli abil mäluulgalale või kaasaskantavasse meediamängijasse. Nautige MP3-failide mugavat loomist oma elutoas, ilma et vajaksite arvutit ja ka siis, kui CD-d esitatakse.

## Screen Fit

Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani ala- ja ülaosas, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.

## DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendus tehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks sisesehitatud subtiitrid, mitmekeelne heli, mitu heliriba ja menüüd.



Väljalaske kuupäev  
2012-10-11

Versioon: 2.3.8

12 NC: 8670 000 59501  
EAN: 87 12581 52196 7

© 2012 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips  
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)