

Philips
Monitor residencial HD
wireless In.Sight

Wi-Fi e HD

Grande angular, Visão noturna
Para smartphones e tablets
Equipada com iVideon



M120E

Vigie sua casa diretamente do seu smartphone

Com HD e visão noturna

Vigie sua casa com o monitor residencial HD wireless In.Sight diretamente de seu smartphone ou tablet. Com vídeo HD e visão noturna, você consegue ver claramente sua casa à luz do dia ou durante a noite. É fácil de configurar, e um alerta será emitido quando forem detectados movimentos ou ruídos.

Esteja próximo daqueles que você ama mesmo longe

- Compatibilidade com Wi-Fi para que seja colocado em qualquer lugar de sua casa
- Exibição ao vivo ilimitada via Wi-Fi/3G/4G LTE
- Lente grande angular para permitir que você veja mais
- Aplicativo In.SightHD disponível na Apple Store e no Google Play
- Modo de visão noturna para ver no escuro

Fique tranquilo com alertas e notificações

- O telefone recebe notificações quando são detectados movimentos ou ruídos
- Aperte para falar usando o smartphone/tablet
- Compartilhe monitores com outros usuários de smartphones e tablets
- Gravação de vídeo em nuvem opcional quando som e/ou movimento são detectados

Fácil e seguro

- Facilidade de configuração do monitor usando o código QR
- Criptografia de vídeos para uma conexão segura
- Equipada com iVideon, uma empresa líder em soluções de vídeo em nuvem



PHILIPS

Destaques

Compatível com Wi-Fi



O monitor wireless In.Sight é compatível com Wi-Fi. Ele usa sua rede wireless doméstica para transmitir áudio e vídeo ao vivo em seu smartphone ou tablet. Um monitor residencial que você pode configurar no lugar que quiser.

Lente grande angular



O monitor residencial HD wireless Philips In.Sight M120 conta com um ângulo de visão de 102 graus que mostra mais detalhes do cômodo de uma só vez, permitindo que você veja muito mais que com outros monitores.

Notificações de movimentos/ruídos



É impossível prever quando algo pode acontecer. O In.Sight faz o monitoramento com detecção ajustável de movimentos e ruídos. Você será notificado automaticamente quando esses elementos forem detectados.

Modo de visão noturna



O modo de visão noturna infravermelha permite que você vigie sua casa mesmo no escuro. Quando está escuro, a luz infravermelha acende para que o monitor capture vídeo preto e branco nítido. O modo de visão noturna é ligado e desligado automaticamente, ou você pode ajustá-lo manualmente.

Fácil configuração usando o código QR



Com o aplicativo In.Sight+, a configuração é simples. O aplicativo gerará um código QR para as configurações de Wi-Fi de sua casa. Com o código QR, o monitor será automaticamente emparelhado com sua rede Wi-Fi, de maneira fácil e instantânea.

Aperte para falar

Com o monitor In.Sight, além de vigiar sua casa, você poderá falar com as pessoas que você ama. Basta pressionar "talk" (falar) em seu smartphone ou tablet para comunicar-se. Uma excelente maneira de dizer "oi"!

Compartilhe com outras pessoas

Deixe que sua família e seus amigos visualizem seus monitores e vigiem sua casa para você. Com o aplicativo In.Sight+, você pode compartilhar os monitores com outros usuários para que eles tenham acesso aos vídeos ao vivo.



Especificações

Lente e sensor

- Sensor: HD 720p
- Modo de foco: Fixo
- Ângulo de visão: 102 graus
- Alcance do foco: 0,8 M até o infinito
- Sensor de luz ambiente: Sim, modo diurno/noturno
- Modo noturno: Infravermelho

Qualidade de vídeo

- Transmissão HD/VGA/QVGA
- Formatos: Compactação de vídeo H.264
- Equilíbrio de branco: Equilíbrio de branco automático
- Exposição: Controle automático de exposição

Recursos

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Detecção de movimento
- Detecção de ruído
- Indicador LED
- Visão noturna
- Base: Direção ajustável

Software

- Nome do aplicativo: InSightHD
- Instalação: por meio de aplicativo para Android e Apple
- Atualização automática do aplicativo: Sim, para Android e Apple

- Sistema compatível: Android 2.3 ou posterior, iOS6 ou posterior
- Compatibilidade com iPad: iPad 2 e posterior
- Compatibilidade com iPhone: iPhone 4S e posterior
- Compatibilidade com iPod: iPod Touch de 4ª geração e posterior
- Compatibilidade com telefones Android: A Philips recomenda telefones com desempenho do Samsung Galaxy S3 ou superior

Acessórios incluídos

- Adaptador de energia USB: 1
- Cabo USB: Sim, 3 m
- Instalação na parede
- Parafusos e buchas: 2
- Guia de início rápido

Entrada e saída

- Microfone: Alta sensibilidade, Mono
- USB: Porta Mini-USB
- Alto-falante: Embutido

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 158 x 160 x 78 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 65 x 114 x 65 mm



Data de emissão
2015-01-23

Versão: 9.0.10

12 NC: 8670 001 05448
EAN: 08 71258 16942 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com