



Philips
Hordozható CD-lejátszó

EXP3360



Karcsú MP3-CD lejátszó

iD3-tag lehetőséget támogató pontmátrix LCD kijelző

A fiatal, divatot kedvelők számára tervezett eXp3360 kiváló választás az egyszerű, problémamentes MP3-CD-lejátszáshoz. Ezek a karcsú és kompakt lejátszók a maximális zenei élvezet biztosításához LCD-kijelzőjükön mutatják az előadókra és a dalokra vonatkozó információkat.

Teljes MP3-CD élmény

- MP3 és WMA digitális audiolemezeket játszik le
- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
- ID3 Tag támogatás CD-lejátszás közbeni információkereséshez

Jogproof kezelőfelület

- 200 másodperces Magic ESP™

Mozgáshoz tervezve

- Vékony hordozható CD lejátszó

Fejlett mélyhangteljesítmény

- Digit. dinam. mélyhangkiemelés - optimális basszus mindig

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok**Hang**

- Akusztikus visszajelzés
- D/A átalakító: 1 bit
- Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
- Kimenő teljesítmény: 2 x 3 mW RMS
- Jel-zaj arány: > 85 dB
- Hangkiemelés: Digitális dinamikus mélyhangkiemelés
- Hangerőszabályzó: digitális

Hanglejátszás

- Adathordozók lejtárszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Lemezlejtárszási módok: 50 darab programozható műsorszám, Gyors előre/visszaugrás, Tartás, Következő/előző album keresés, Következő/előző műsorszám keresés, Ismétlés: egy/album/mind, Lejtárszás folytatása a leállítás helyétől, Album/összes véletlenszerű lejtárszása
- Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45 másodperc
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 tag támogatás
- Magic ESP (MP3-CD): 100 másodperc
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- kimenővonal (line out): 3,5 mm

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Javaslato: album neve, album száma, művész neve, akkumulátor állapota, CD funkciók, DBB, ESP, fájlnev, dallamcímek, idő, Műsorszám

Tartozékok

- CD-ROM: AY4484 (Musicmatch)
- Fejhallgató: SBC HE225 (hangerő-szabályzóval)
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méreték

- Ebox méretek (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 mm
- Készülékház: Hóálló törzs
- Fődoboz mérete: 305 x 161 x 174 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 6
- Fő kartondoboz súlya: 2,5 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 165 x 49 x 148 mm
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (szxméma), hüvelyk: 137,5x137,5x23,3 mm
- Termék súlya: 0,2 kg

Feszültség

- akkus játékidő CD: 10 óra (2x AA alkáli akku)
- MP3-CD lejtárszási idő elemmel: 20 óra (2x AA alkáli akku)
- akkumulátoros működés ideje (WMA): 20 óra (2x AA alkáli akku)
- Akku típusa: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Termékkijelölések**MP3 & WMA dig. audió lejtárszás****CD-t CD-R és CD-RW lejtárszása****ID3 Tag támogatás**

Az ID3 Tag támogatású lejtárszók LCD képernyő van, amelyen egy szöveg kiírja az előadó nevét és az éppen játszott műsorszám címét, hogy a lejtárszón könnyen be lehessen azonosítani a dalokat. Mindkettő numerikus és szöveges információt mutat könnyen olvasható formában, hogy az előadó neve és a szám címe kényelmesen látható legyen. Az ID3 Tag támogatással gyorsan és könnyen meg lehet keresni MP3-CD vagy WMA-CD lemezek a számokat, illetve el lehet igazodni közöttük.

200 másodperces Magic ESP™

A Magic Electronic Skip Protection™ (Magic Elektronikus Rázkódásvédelem) egy kényelmi funkció, mely a futás közbeni rázkódás ellenére is megszakítás-mentes MP3-CD lejtárszást biztosít. A Magic Electronic Skip Protection™ rendszerrel felszerelt lejtárszók különböző formátumú, pl. MP3, WMA, vagy CDDA digitális zene tárolására képes puffert használni. Ennek tartalma és a letapogatás sebessége folyamatosan változik, hogy megszakítás-mentes lejtárszást tudjon biztosítani.

Kerek, vékony és kompakt**Digitális dinamikus mélyhangkiemelés**

A digitális dinamikus mélyhang-kiemelés intelligens mélyhangkiemelő, amely nagy hangerőnél is torzítás mentesen erősíti fel a mélyhangokat, kis hangerő mellett pedig nem veszélyeztet az alsó mélyhangfrekvenciákat. A technológiailag fejlett elektronika állandóan figyeli a hangerő és a mélyhang szinteket, pontosan végzi mindkettő kalibrálását, hogy kivédje a hangtorzulást, és így optimális mélyhangokat nyerjen. A digitális dinamikus mélyhangkiemelés elősegíti a kiváló mélyhangteljesítmény élvezetét – a választott hangerőszinttől függetlenül.



Kiadás dátuma
2009-02-12

Verzió: 3.0.5

12 NC: 9073 101 00952
EAN: 87 10895 79624 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com