

Philips
Altavoces multimedia 2.1



SPA2335

Sonido dinámico

Potencia de salida de 28 W compatible con la tecnología Bass Reflex para ofrecer unos tonos profundos. Compatible con cualquier contenido multimedia, este altavoz produce un sonido impresionante y completo con menos distorsión a través de su cavidad de graves acampanada.

Sonido impresionante y complejo

- Potencia de salida total de 28 W RMS
- El controlador bien amortiguado reduce la vibración y la distorsión del sonido
- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes y profundos

Diseño actual

- Diseñado con estilo: luce tan bien como suena

Simplicidad

- Compatible con cualquier medio

PHILIPS

Especificaciones

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 27 x 22,5 x 20 cm
- Peso: 2,93 kg

Sistemas de audio

- Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Impedancia de entrada: 25 ohmios
- Potencia de salida total: 28 W
- Energía: 220 V, 50 Hz
- Relación señal / ruido: >75 dB
- Distorsión armónica total: <1%

Canales I/D de sistemas de audio

- Amplificador de potencia de audio: Amplificador clase AB
- Separación entre canales: >45 dB
- Sensibilidad de entrada: 450 mV
- Potencia de salida asignada: 2 x 6 W

Sistemas de audio con subwoofer

- Amplificador de potencia de audio: Amplificador clase AB (BTL)
- Sensibilidad de entrada: 180 mV
- Potencia de salida asignada: 16 W

Altavoces izquierdo/derecho

- Rango de potencia del controlador: 2 x 1-20 W

- Rango de frecuencia: 100 Hz-18 kHz
- Impedancia nominal: 6 ohmios
- Sensibilidad: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Controlador de altavoces: Alcance completo de 2,5"

Altavoz subwoofer

- Rango de potencia del controlador: 2-60 W
- Rango de frecuencia: 55 Hz-250 Hz
- Impedancia nominal: 8 ohmios
- Sensibilidad: 86 dB (2,83 V/1 m)

Conectividad

- Longitud del cable: 1,5 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Entrada de audio para datos: 1 para audio estéreo (conector de 3,5 mm)

Energía

- Indicador LED de energía: Ámbar

Contenido del empaque

- Número de satélites: 2
- Subwoofer
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Fijo
- Guía de instalación rápida
- Control remoto: Cableado

Destacados

28 W RMS

Potencia de salida total de 28 W RMS

Altavoces Bass Reflex

En la parte posterior del controlador del altavoz hay una cámara que dirige el aire hacia unas rejillas ajustadas acústicamente en el altavoz para dar a las notas graves un sonido más potente y realista.

Compatible con cualquier medio

Compatible con cualquier medio

Controlador bien amortiguado

Un solo controlador de altavoces suele producir una vibración de división de frecuencia específica cerca del borde del diafragma, lo que a menudo provoca una ligera distorsión del sonido. Una forma de solucionar el problema es utilizar mylar, un monómero uniforme mucho más ligero que los materiales que se suelen utilizar, alrededor del cono del controlador. Al envolver el cono con un anillo perfectamente simétrico se produce un efecto de amortiguación que elimina la vibración asincrónica y genera un sonido más equilibrado y natural.



Fecha de publicación
2014-12-05

Versión: 1.2.6

12 NC: 8670 000 95205
EAN: 69 23410 71793 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com